## **ADtranz**

## Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03



Ausgabe 01 Stand 11/00

14.	Betriebsstoffe
	Dieselmotor
	Ölsorte Essolube X 301 SAE 40
	Füllmenge 850 I
	Motorregler
	ÖlsorteAddinol VL320
	Füllmenge 1,5 I
	Ölbadluftfilter
	Ölsorte Essolube XT301 15W40
	Füllmenge2 x 90 l
	Kraftstoff
	SpezifikationDieselkraftstoff
	Füllmenge 6000 I
	Kühlmittel
	SpezifikationWasser/Frostschutzmittel X2270A (BP)
	Mischungsverhältnis
	Füllmenge Wasser: 600 I
	Frostschutz: 400 l

Kompressor
Ölsorte
Sand
Spezifikation Körnung 0,7 - 1,2
Füllmenge 8 Sandkästen je 50 kg
Spurkranzschmierung
Fettsorte
Füllmenge 10 I
Scheibenwaschanlage
Spezifikation destilliertes Wasser/Frostschutz
Spezifikation destilliertes Wasser/Frostschutz Gesamtinhalt
•
Gesamtinhalt
Gesamtinhalt
Gesamtinhalt
Gesamtinhalt 2 x 10 l  Radsatzgetriebe  Fettsorte Millcot K 320 (Esso)  Füllmenge 5 kg

11.	Abstellen der Lokomotive85
11.1	Kurzzeitiges Abstellen85
11.2	Betriebsfähiges Abstellen85
12.	Abschlussdienst87
13.	Sonderfälle im Betrieb89
13.1	Abschleppen der Lokomotive89
13.1.1	
13.1.2	Schleppfahrt mit Bordnetz und ohne HB-Druck (nur HL-Druck) als gebremster Wagen93
13.1.3	Schleppfahrt ohne Bordnetz und mit HB-Druck als gebremster Wagen
13.1.4	Schleppfahrt ohne Bordnetz und ohne HB-Druck als gebremster Wagen
13.1.5	Schleppfahrt ohne Bordnetz und ohne HB-Druck als ungebremster Wagen (bei defekten Bremszylindern oder Übergangsschläuchen) 99
13.1.6	Schleppfahrt ohne Bordnetz, HL- und HB-Druck (Rangieren im Depot)
13.2	Verhalten im Brandfall102
13.3	Maßnahmen bei starkem Regen und Schneefall103
13.4	Störung Indirekte Bremse
13.5	Störung Direkte Bremse
14.	Betriebsstoffe107
15. 🗼	Auskünfte und Informationen109
16.	Störungssuche111
16.1	Allgemeines111
16.2	Störung der Stromversorgung 110 V
16.2.1 16.2.2	Keine Anzeige der Batteriespannung

16.2.3	Bordnetzspannung steigt bei laufendem DM nicht über 96 V 114
16.3	Dieselmotor startet nicht
16.3.1 16.3.2	Dieselmotor wird nicht durchgedreht
16.4	Dieselmotor hat selbsttätig abgestellt
16.4.1	LM "Kühlwassermangel/Kurbelgehäuseüberdruck" und "Motor-Öldruck" leuchten
16.4.2	LM "Motor-Öldruck" leuchtet129
16.5	Keine Kraftübertragung133
16.5.1 16.5.2 16.5.3	Leistungsabschaltung ohne LM "Leistungsabschaltung" 134 LM "Leistungsabschaltung" leuchtet ab Fahrstufe 1 137 LM "Leistungsabschaltung" leuchtet bereits im Leerlauf 165
16.6	Störung der Lüftermotore, LM "Kühlerlüfterstörung" leuchtet 169
16.7	Minderung der Traktionsleistung
16.7.1	Impulston "Schleuderschutzhupe" verstummt nicht, LM "Leistungsabschaltung" leuchtet
16.7.2	Dieselmotordrehzahl entspricht nicht der eingestellten Fahrstufe
16.7.3	Schwankender Fahrmotorstrom in den Geschwindigkeitsbereichen > 50 km/h bzw. > 80 km/h 177
16.7.4	Geringer oder schwankender Fahrmotorstrom in allen Geschwindigkeitsbereichen
16.8	Störung der Druckluftversorgung
16.8.1	Kompressor schaltet bei einem HB-Druck < 8,5 bar nicht selbsttätig ein
16.8.2	Kompressor schaltet nicht aus 182
16.9	Störung an der Zugbeeinflussunganlage Indusi I60R 185
16.9.1	Funktionsprüfung nicht in Ordnung
16.9.2	Programmeingabe nicht möglich 186
16.9.3	Zwangsbremse läßt sich mit dem Kippschalter "Freigabe"

16.10	Geschwindigkeitsanzeige
16.10.1	Geschwindigkeitsanzeige während der Fahrt "0" 193
16.10.2	Kilometerzähler funktioniert nicht
16.11	LM "Gleitschutz" leuchtet
16.12	LM "Leistungsabschaltung" leuchtet im dyn. Bremsbetrieb 201
16.13	Lok entwickelt nicht die volle Leistung205
16.14	Direkte Bremse kann nicht gelöst werden209
16.15	Bordladegerät zeigt keinen Ladestrom213
16.16	Störung an der Vorwärmanlage217
16.17	Schäden am mechanischen Teil des Laufwerks219
16.17.1	Bruch einer Primärfeder (Auflage der Notabstützung)219
16.17.2	Radsatzlenker gebrochen219
16.17.3	Schwingungsdämpfer schadhaft219

## 16. Störungssuche

## 16.1 Allgemeines

- ➤ Die vorgegebene Ablauffolge und die Reihenfolge unbedingt einhalten.
- Vor Betreten des Machinenraums sowie der Hochspannungskammer den Hauptschalter ausschalten und das Triebfahrzeug durch Anlegen der Zusatzbremse gegen unbeabsichtigtes Bewegen sichern.
- Wird zur Störungssuche bei eingeschaltetem Hauptschalter die Hochspannungskammer betreten, bzw. werden Schaltschränke geöffnet, so dürfen Kontrollen durchgeführt werden (z.B. LSS/MSS).
- ➤ Muss zur Störungsbehebung in der Hochspannungskammer bzw. in den Schaltschränken gearbeitet werden, den Dieselmotor abstellen und den Hauptschalter ausschalten. Davon ausgenommen sind Arbeiten, die mit folgendem Symbol gekennzeichnet sind.
- Wenn LSS/MSS geprüft werden sollen, diese aus- und wieder einschalten.
- ➤ Beim Eintritt einer Störung die Betriebsleitung verständigen. Kann die Störung in betrieblich vertretbarer Zeit nicht behoben werden, muss ein Hilfs-Tfz. angefordert werden. Bis zum Eintreffen des Hilfs-Tfz. die Störungssuche fortsetzen. Wird die Störung vor Eintreffen des Hilfs-Tfz. behoben, darf weitergefahren werden, wenn die Zustimmung der Betriebsleitung vorliegt.

- Störungen, die bei Übernahme des Triebfahrzeugs während der Vorbereitungarbeiten auftreten, umgehend der Betriebsleitung mitteilen.
- ➤ Der Triebfahrzeugführer übernimmt für Maßnahmen oder Eingriffe, die nicht in der Störungssuche vorgesehen sind, die Verantwortung.

## 16.2 Störung der Stromversorgung 110 V

### 16.2.1 Keine Anzeige der Batteriespannung

## A Vorbedingungen

Hauptschalter eingeschaltet

#### B Sofortmaßnahmen

#### C Störungssuche




## 16.2.2 Anzeige der Batteriespannung 30 - 80 V (Dieselmotor steht)

#### A Vorbedingungen

Hauptschalter eingeschaltet

#### B Sofortmaßnahmen

## C Störungssuche



Ausgabe: 01 Datum: 11/00

3EGH314459.BAL.de.5

ADtranz	Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03
16.2.3	Bordnetzspannung steigt bei laufendem DM nicht über 96 V
	(keine Batterieladung, bzw. Amperemeter "Batterie" zeigt Entladung an)
Α	Vorbedingungen
В	Sofortmaßnahmen
	<ul> <li>DM abstellen und Stecker am Ladespannungsregler 23U01 (U23) auf festen Sitz prüfen.</li> <li>Taster "Reset Traktionsüberwachung" betätigen</li> </ul>
С	Störungssuche

Sicherung "Batterieladung" 32 F01 (FU1) tauschen

3 KWS 2 HSK innen / Seitenwand rechts 8 KM1 KMY KM12 23 KM11 KM15

Bedienungsan.etung W 232.02 + W 232.03

**ADtranz** 

## 16.3 Dieselmotor startet nicht

## 16.3.1 Dieselmotor wird nicht durchgedreht

## A Vorbedingungen

- Hauptschalter eingeschaltet
- Batteriespannung vorhanden
- Richtungsschalter in Stellung "Vorwärts" oder "Rückwärts"
- Fahrschalter in Stellung "0"
- LM "Kühlwassermangel/Kurbelgehäuseüberdruck" leuchte nicht (sonst siehe 16.4.1)
- Kippschalter "Vorschmierpumpe" ausgeschaltet
- Leuchttaster "Kraftstoffpumpe 1" betätigt (leuchtet)
- Drucktaster "Dieselmotor Start" betätigt


#### B Sofortmaßnahmen

- LSS "Fahrsteuerung Führerstand 1" 32F01 bzw. "Fahrsteuerung Führerstand 2" 32F02 prüfen
- LSS "Kraftstoffpumpe" 21F01 und "Dieselmotor" 21F02 prüfen —
- Richtungsschalter im unbesetzten Führerstand mehrmals betätigen, Griff in Mittelstellung abziehen
- erneuten Startvorgang einleiten
- erneuten Startvorgang vom anderen Führerstand aus einleiten, auf unbesetztem Führerstand Richtungsschalter in Stellung "0"


## C Störungssuche

Wiederholte Startversuche nur nach min. 10 s Pause durchführen.
 LED "Schutz" am Anlassblock muss vor erneutem Startversuch erloschen sein!

Ausgabe: 01 Datum: 11/00



**ADtranz** 




R34

70


R29


5 HSK innen / Stirnwand



ф <del>С</del>

3 Maschinenraum Gang 1







# 16.3.2 Dieselmotor wird durchgedreht, nimmt keine oder nur kurzzeitig Zündung auf


## A Vorbedingungen

- Notstopeinrichtung am Dieselmotor in Betriebsstellung
- Schnellschlussklappe geöffnet
- · Batteriekapazität ausreichend
- Kraftstoffvorrat ausreichend
- · Ölstand im Motorregler ausreichend


#### B Sofortmaßnahmen

- LSS "Kraftstoffpumpe" 21F01 prüfen
- . [1
- LSS "Erregung Erregergenerator" 12F03 prüfen
- Steckverbindung am Motorregler auf festen Sitz prüfen 2
- Regelgestänge der Einspritzpumpen manuell in Förderstellung bringen

## C Störungssuche



Ausgabe: 01 Datum: 11/00 **ADtranz** 



DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

## 16.4 Dieselmotor hat selbsttätig abgestellt


# 16.4.1 LM "Kühlwassermangel/Kurbelgehäuseüberdruck" und "Motor-Öldruck" leuchten

## A Vorbedingungen

#### B Sofortmaßnahmen

- Fahrschalter in Stellung "0" schalten
- Leuchttaster "Kraftstoffpumpe 1" zweimal betätigen (erlischt und leuchtet dann wieder)

## C Störungssuche



unter Beimannpult

**ADtranz** 

Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03


## 16.4.2 LM "Motor-Öldruck" leuchtet


## A Vorbedingungen

#### B Sofortmaßnahmen

- Fahrschalter in Stellung "0" schalten
- Notstoppeinrichtung am Dieselmotor Betriebsstellung kontrollieren
- Schnellschlussklappe am Dieselmotor Betriebsstellung kontrollieren

Ausgabe: 01 Datum: 11/00





FR 1

3

unter Führerpult hinter Klappe für Bedientafel "Beleuchtung"

9

2

Hrrivell TR 2

**ADtranz** 

Bedienung-anleitung W 232.02 + W 232.03

2

4

2

## 16.5 Keine Kraftübertragung

#### A Vorbedingungen

- Hauptluftleitung Regeldruck (5,0 bar)
- Hauptluftbehälterdruck > 6 bar
- Bremszylinderdruck < 1,8 bar</li>
- Schlüsselschalter "Pultübernahme" eingeschaltet
- Fahrmotorabschalter (Kippschalter "Fahrmotor 1-6") eingeschaltet
- Sifa eingeschaltet, oder Sifa Absperrhahn in Stellung "0" und zusätzlich Sifa-Störschalter (E-Schrank) eingeschaltet
- Richtungsschalter in Stellung "Vorwärts" oder "Rückwärts"
- Fahrschalter mindestens in Stufe 1
- Verschlussklappen beider Gleichrichter fest verschlossen
- Tür zur Hochspannungskammer geschlossen
- Absperrhahn "Direkte Bremse" geöffnet
- Bremssteller auf beiden Führerpulten in Fahrtstellung
- LM "Kühlwasserübertemperatur" bzw. "Motoröltemperatur" leuchten nicht
- LSS "Erregung" 22F04 eingeschaltet


#### B Sofortmaßnahmen


- Fahrschalter in Stellung "0" schalten
- Richtungsschalter mehrmals in "Vorwärts" bzw. "Rückwärts" schalten
- Kippschalter "Reset Traktionsüberwachung" betätigen
- Fahrschalter in Stufe 1 schalten (LM "Leistungsabschaltung" beachten)


Ausgabe: 01 Datum: 11/00

## 16.5.1 Leistungsabschaltung ohne LM "Leistungsabschaltung"

## C Störungssuche









Hassall ER 2

**ADtranz** 

Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03







16.5.2 LM "Leistungsabschaltung" leuchtet ab Fahrstufe 1

16.5.2.1 Motorschutzschalter "Gleichrichterlüfter", "Fahrmotorlüfter1" und "Fahrmotorlüfter 2"

C Störungssuche





16F03

16F02

16F01

Hassall B

E E

**ADtranz** 

Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03


#### 16.5.2.2 **Bremsschütze**

#### Α Vorbedingungen

#### В Sofortmaßnahmen

- Fahrschalter in Stellung "0" schalten
- Kippschalter "Dyn. Bremse" ausschalten
- Prüfen, ob sich die Bremssteller in beiden Führerräumen in Stellung "Fahren" befinden


## C Störungssuche



Ausgabe: 0 Datum: 11/00

3EGH314459.BAL.de.5

Bedienur, sanleitung W 232.02 + W 232.03



8

5

F31 F30 F30 F30 F30 F30 F30 F30 F31 F30 F30 F31 F31 F31 F31

8

KM2

KWI

KM12


KM11

ını

KM17

2 HSK innen / Seitenwand rechts

HSK innen / Seitenwand links



Maschinenraum Gang 1

• -

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5

DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

### 16.5.2.3 Sifa- oder Indusi-Zwangsbremsung

### A Vorbedingungen

• Absperrhahn für Sifa geöffnett



#### B Sofortmaßnahmen

- Fahrschalter in Stellung "0" schalten
- Hauptluftleitung auf Regeldruck (5,0 bar) auffüllen (ggf. Führerbremsventil kurz in Schnellbremsstellung und anschließend in Fahrtstellung bringen)
- Mit dem Führerbremsventil einen kurzen Füllstoß geben
- LSS "Sifa" 45F01 prüfent

## **→** 2

## C Störungssuche

Hauptluftleitung läßt sich nicht auf den Regeldruck (5,0 bar) auffüllen

1. Sifa-Zwansgbremsung läßt sich nicht aufheben

- Sifa-Absperrhahn an Bremstafel schließen
- Sifa-Störschalter (45S07) einschalten


3


Weiterfahrt unter Beachtung der betrieblichen Bestimmungen


Ausgabe: 01 Datum: 11/00


3EGH314459.BAL.de.5

## 2. Indusi I60R-Zwangsbremsung läßt sich nicht aufheben









FR 2

3


4

TR L

**ADtranz** 

Bedienung~anleitung W 232.02 + W 232.03

2




## 16.5.2.4 Unterbrechung Kraftübertragung ab Fahrstufe 12


## A Vorbedingungen

### B Sofortmaßnahmen

- Fahrschalter in Stellung "0" schalten
- unter Beachtung des zulässigen Anfahrstromes (1000 A / FM) erneut anfahren

## C Störungssuche





**ADtranz** 

# 16.5.2.5 Unterbrechung der Kraftübertragung durch Ansprechen des Relais "Erdschluss"

## A Vorbedingungen

#### B Sofortmaßnahmen

- Kontrolle Phasenüberwachung Gleichrichter
  - Achtung: LM "Traktionsgleichrichter gestört" leuchtet
- Kontrolle Relais "Erdschluss" 22K01 (FA5) (LM "Masse-schluss" leuchtet)

Relais durch Betätigen des Tasters "Reset Traktionsüberwachung" entriegeln

Erfolgt eine erneute Unterbrechung der Kraftübertragung durch Ansprechen des Relais "Erdschluss" dann:

## C Störungssuche

Alle Fahrmotoren abschalten

Schlüsselschalter "Pultübernahme" einschalten

Fahrschalter stufenweise bis in Stufe 15 schalten

Spricht das Relais "Erdschluss" 22K01 (FA5)

Hilfs-Tfz

nein wieder an? ja

Durch Gruppen- und Einzelschaltung wird der schadhafte Fahrmotor ermittelt. Dabei ist beim erneuten Anfahren mindestens die Fahrstufe einzustellen, bei der der Erdschluss aufgetreten ist.

Ermittelten Fahrmotor abschalten.

Es dürfen höchstens 3 Fahrmotoren abgeschaltet werden!

Sind keine mechanischen Schäden am abgeschalteten Fahrmotor zu erkennen, Fahrt fortsetzen.

#### Beachte:

die Traktionsleistung wird automatisch um 1/6 vermindert.


zulässige Fahrmotorströme beachten

die je abgeschalteten FM um 20 % zu verringernde Grenzlast darf nicht überschritten werden

E-Bremse unwirksam, betriebliche Bestimmungen beachten

Betriebsleitung verständigen

2



Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5

16 - 155

DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

# 16.5.2.6 LM "Kühlwasserübertemperatur" oder "Motoröltemperatur" leuchten

## A Vorbedingungen


· Kippschalter "Kühlerlüfter" in Stellung "Automatik"

#### B Sofortmaßnahmen


- · Fahrschalter in Stellung "0" schalten
- Kontrolle der Kühlwassertemperatur
- LSS Kühlerlüftersteuerung 25F02 eingeschaltett


# **→** 1

### C Störungssuche



Ausgabe: 01 Datum: 11/00





#### 16.5.2.7 Erreger-Sicherung / Noterregung


#### A Vorbedingungen

Kippschalter "Kühlerlüfter" in Stellung "Automatik"


#### B Sofortmaßnahmen

Fahrschalter in Stufe "0" und wieder in Stufe "1" schalten


#### C Störungssuche



Ausgabe: 01 Datum: 11/00



1 HSK innen / Seitenwand links



Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5

## LM "Leistungsabschaltung" leuchtet bereits im Leerlauf 16.5.3 Zur exakten Eingrenzung der Störung:

- Fahrschalter in Stellung "0" und wieder in Stellung "1" schalten (LM beachten)
- Fahrschalter danach in Stellung "0" schalten

#### Α Vorbedingungen


#### В Sofortmaßnahmen

LSS "Erregung" 22F04 prüfent

- LSS "Erregung Erregergenerator" 12F03 prüfen
- LSS "Kühlerlüftersteuerung" 25F02 prüfen

#### C Störungssuche

Kippschalter "Kühlerlüfter" in Stellung "Hand" schalten, alle Kühlerlüfter von Hand nacheinander einschalten, im Maschinenraum überprüfen, ob Kühlerlüfter (3x), Fahrmotorlüfter (2x) u. Gleichrichterlüfter (1x) laufen.



Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5

3

# 16.6 Störung der Lüftermotore, LM "Kühlerlüfterstörung" leuchtet


#### A Vorbedingungen

- Fahrtrichtung vorgewählt
- Kippschalter am Hilfsbetriebeschrank sind eingeschaltet (unten)


#### B Sofortmaßnahmen

- Fahrschalter in Stufe "0", Weiterfahrt unter Last verboten!
- Kippschalter "Kühlerlüfter" in Stellung "Hand" schalten
- Kippschalter "Kühlerlüfter 1", "Kühlerlüfter 2", "Kühlerlüfter 3" ausschalten


## C Störungssuche



Ausgabe: 01 Datum: 11/00



Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03



#### 16.7 Minderung der Traktionsleistung

#### 16.7.1 Impulston "Schleuderschutzhupe" verstummt nicht, LM "Leistungsabschaltung" leuchtet

#### A Vorbedingungen


#### В Sofortmaßnahmen

- Stecker am Schleuderschutz Steuergerät 41U01 (U6) auf festen Sitz prüfen
- nacheinander jeweils einen der Fahrmotorabschalter (Kippschalter "Fahrmotor 1 - 6") in Stellung "Aus" schalten und erneut anfahren.
- beim Verstummen der Schleuderschutzhupe ist der zuletzt ausgeschaltete Fahrmotorabschalter in Stellung "Aus" zu belassen.

## Achtung!

- die Traktionsleistung wird automatisch um 1/6 vermindert,
- zulässige Fahrmotorströme beachten
- die je abgeschalteten FM um 20% zu verringernde Grenzlast darf nicht überschritten werden
- E-Bremse unwirksam, betriebliche Bestimmungen beachten Betriebsleitung verständigen

#### C Störungssuche



#### Achtung!

Mit verminderter Leistung weiterfahren. Fahrt schnellstmöglich beenden. Schleuderschutz nicht aktiv. Bei ev. Schleudervorgängen regulierend über den Fahrschalter eingreifen.

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

# 16.7.2 Dieselmotordrehzahl entspricht nicht der eingestellten Fahrstufe

Achtung: Dieselmotor nicht abstellen!

#### A Vorbedingungen

#### B Sofortmaßnahmen

LSS "Kraftstoffpumpe" 21F01 prüfen





Löst LSS "Kraftstoffpumpe" wieder aus wird der Dieselmotor über die Havarieansaugung mit Kraftstoff versorgt (Kraftstoffdruck vor und nach den Filtern gleich Null),

Abschalter eines Fahrmotors (Kippschalter "Fahrmotor 1-6") in die Stellung "Aus" schalten, die Traktionsleistung wird automatisch um 1/6 vermindert, zulässige Fahrmotorströme beachten,.

die je abgeschalteten FM um 20% zu verringernde Grenzlast darf nicht überschritten werden,

E-Bremse unwirksam, betriebliche Bestimmungen beachten, Kraftstofffeinfilter bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit reinigen lassen.

- Regelstangen der Einspritzpumpen auf Leichtgängigkeit prüfen




Bei Schwergang das betreffende Pumpenelement abschalten. Es darf nur ein Pumpenelement abgeschaltet werden.

## C Störungssuche

16 - 174

DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5



Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5

DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

16.7.3	Schwankender Fahrmotorstrom in den Geschwindigkeitsbereichen > 50 km/h bzw. > 80 km/h
Α	Vorbedingungen
В	Sofortmaßnahmen
	<ul> <li>Stecker am elektronischen Steuergerät 22A01 (U3)         und die Stecker der Spannungsversorgungsgeräte         22U01/02 (G4/5) kontrollieren</li> </ul>
	mit Erfolg:
	weiterfahren
	ohne Erfolg:
	• Kippschalter "Shuntsteuerung" ausschalten  → 3
	Weiterfahrt mit verminderter Geschwindigkeit
С	Störungssuche
16.7.4	Geringer oder schwankender Fahrmotorstrom in allen Geschwindigkeitsbereichen
A	Vorbedingungen
В	Sofortmaßnahmen
	<ul> <li>Stecker am elektronischen Steuergerät 22A01 (U3)</li> <li>und die Stecker der Spannungsversorgungsgeräte</li> </ul>
	22U01/02 (G4/5) kontrollieren
	ohne Erfolg
	<ul> <li>Umschalter "Erregung" in Stellung "Havarie" schalten —&gt; 4</li> </ul>
!	Achtung!
	E-Bremse unwirksam ! Weiterfahrt unter Beachtung der betrieblichen Bestimmungen
С	Störungssuche

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

**ADtranz** 

1 2 HSK innen / Seitenwand rechts

23

9

89

KMS

KWJ


KWY

KM1S


KM11


เกษ

YMM



3 Maschinenraum Gang 2





Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5

DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

## 16.8 Störung der Druckluftversorgung

# 16.8.1 Kompressor schaltet bei einem HB-Druck < 8,5 bar nicht selbsttätig ein

#### A Vorbedingungen

- Dieselmotor läuft, Ladestrom vorhanden
- Absperrhahn für Hauptluftbehälter geöffnet
- Kippschalter "Kompressor" auf min. 1 Führerstand in Stellung "Ein"

### B Sofortmaßnahmen

- LSS "Kompressorsteuerung" 25F01 prüfen
- → [1
- Kippschalter "Kompressor" an HSK in Stellung "Ein" schalten





Triebfahrzeugführer regelt HB-Druck durch Ein- und Ausschalten des Kippschalters "Kompressor" auf dem jeweiligen Führerstand.

Kippschalter "Kompressor" auf unbesetztem Führerstand muss ausgeschaltet sein

## C Störungssuche

MSS "Kompressormotor" (33Q01) 400 A wieder einlegen	3
Sicherung "Kompressor" (33F02) prüfen, ggf. tauschen	3
ohne Erfolg	
Hilfs-Tfz	

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

## 16.8.2 Kompressor schaltet nicht aus


#### A Vorbedingungen


Kippschalter "Kompressor" im unbesetzten Führerstand ausgeschaltet


#### B Sofortmaßnahmen


- Kippschalter "Kompressor" auf besetztem Führerstand ausschalten
- LSS "Kompressorsteuerung" 25F01 ausschalten → [
- Kippschalter "Kompressor" an der HSK ausschalten —> 2

## C Störungssuche









Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5

DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

#### 16.9 Störung an der Zugbeeinflussunganlage Indusi 160R

Vorbedingungen, die für alle Punkte gelten:

LSS "Indusi" eingeschaltet

Indusi-Störschalter ist ausgeschaltet

- Hauptluftleitung auf Regledruck (5,0 bar)
- Indusi-Absperrhahn geöffnet

- Richtungsschalter in Stellung "Vorwärts"
- Stecker am Indusi-Wegaufnehmer 47B10 (Achse 1 rechts) auf festen Sitz prüfen

#### 16.9.1 Funktionsprüfung nicht in Ordnung

#### A Vorbedingungen

- Kippschalter "Freigabe" auf beiden Führerständen in Grundstellung (nicht blockiert)
- Alle Frontstecker der Indusi-Baugruppe (E-Schrank) auf festen Sitz prüfen

#### B Sofortmaßnahmen

- Richtungsschalter in Stellung "0" und wieder in Stellung "Vorwärts" schalten
- Indusi-Störschalter ein- und wieder ausschalten
- Funktionsprüfung wiederholen

#### C Störungssuche



Ausgabe: 01 Datum: 11/00


## 16.9.2 Programmeingabe nicht möglich

A Vorbedingungen

B Sofortmaßnahmen

Richtungsschalter in Stellung "0" und wieder in Stellung "Vorwärts" schalten

## C Störungssuche



T. L.


2 E-Schrank

FR 2


[7]



Indusi Störschalter



Indusi Bremswirkgruppe



1 Maschinenraum Gang 2

DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

# 16.9.3 Zwangsbremse läßt sich mit dem Kippschalter "Freigabe" nicht aufheben


## A Vorbedingungen

Fahrzeuggeschwindigkeit < 40 km/h</li>

#### B Sofortmaßnahmen

• Führerbremsventil kurzzeitig in Schnellbremsstellung, dann wieder in Fahrtstellung bewegen

### C Störungssuche



- Indusi-Störschalter einschalten
- Indusi-Absperrhahn schließen
- Fahrzeugstandort verändern
- Indusi-Störschalter ausschalten
- Indusi-Absperrhahn öffnen
- Zwangsbremsung durch Betätigen der Freigabetaste lösen,
   Führerbremsventil in Schnellbremsstellung, dann in Fahrtstellung

Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03





2 24


1 E-Schrank

Indusi Störschalter

# 16.10 Geschwindigkeitsanzeige 16.10.1 Geschwindigkeitsanzeige während der Fahrt "0" Α Vorbedingungen В Sofortmaßnahmen LSS "Sifa" 45F01 aus- und wieder einschalten Beachte: Beim Einschalten erfolgt Prüflauf Tacho. Anzeige zeigt kurzzeitig 140 km/h an Stecker am Impulsgeber 45B01 Sifa auf festen Sitz prüfen (Achse 6, links) Frontstecker der Sifa-Baugruppe (E-Schrank) auf festen Sitz prüfen C Störungssuche 16.10.2 Kilometerzähler funktioniert nicht Α Vorbedingungen В Sofortmaßnahmen Sifa-Schalter 45F01 aus- und wieder einschalten 1 Beachte: Beim Einschalten erfolgt Prüflauf Tacho. Anzeige zeigt kurzzeitig 140 km/h an Stecker am Impulsgeber 45B01 Sifa auf festen Sitz prüfen (Achse 6, links)) Frontstecker der Sifa-Baugruppe (E-Schrank) auf festen Sitz prüfenn C Störungssuche

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03




## 16.11 LM "Gleitschutz" leuchtet

### A Vorbedingungen


#### B Sofortmaßnahmen

- Identifikation des mit Fehler behafteten Geräts (Code"99" = fehlerfrei)
- Taster "Löschen" am fehlerhaften Gerät drücken und 2s festhalten

## C Störungssuche



Ausgabe: 01 Datum: 11/00



Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03

2 Maschinenraum Gang 1 ⊕ 🖰

# 16.12 LM "Leistungsabschaltung" leuchtet im dyn. Bremsbetrieb


### A Vorbedingungen

- · Kippschalter "dyn. Bremse" ist eingeschaltet
- Geschwindigkeit > 20 km/h
- Bremssteller in Bremsstufe 1 5

#### B Sofortmaßnahmen

- Bremssteller in Fahrtstellung
- Taster "Reset Traktionsüberwachung" betätigen
- Erneut elektrodynamisch bremsen

## C Störungssuche



FU31 FU32

T2

DaimlerChrysler Rail Systems GmbH


R33 3 HSK innen / Stirnwand FA6 R36 FA1 R28

Harrall T 1 2 က T T Assess

**ADtranz** 


Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03

1 2 HSK innen / Seitenwand rechts



# 16.13 Lok entwickelt nicht die volle Leistung

- A Vorbedingungen
- B Sofortmaßnahmen
- C Störungssuche



Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03

1

## 16.14 Direkte Bremse kann nicht gelöst werden

## A Vorbedingungen

- LSS "Pneumatische Bremse" 24F01 (F23) ist eingeschaltet
- Schlüsselschalter "Pultübernahme" ist eingeschaltet

#### B Sofortmaßnahmen

• Stecker der Magnetventile 24Y02 (MV31/3) und 24Y03 (MV36/2) auf festen Sitz prüfen 

24Y02 → 2

3


#### C Störungssuche

Direkte Bremse läßt sich nicht lösen

Absperrhahn 23 (24S12) der direkten Bremse an der Bremstafel absperren und Lok abschleppen.

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5



\_\_\_\_

**ADtranz** 

Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03

# 16.15 Bordladegerät zeigt keinen Ladestrom

## A Vorbedingungen


- Fremdeinspeisung angeschlossen
- LSS "Batterieladung" 32F03 eingeschaltet

# **→** 1


#### B Sofortmaßnahmen

andere Fremdeinspeisungssteckdose verwenden

## C Störungssuche



Ausgabe: 01 Datum: 11/00



Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03

ES1 ES1 ES3 ES3 HSK innen / Seitenwand rechts KW8 081 ne R26 R27

## 16.16 Störung an der Vorwärmanlage

- A Vorbedingungen
- B Sofortmaßnahmen
- C Störungssuche
  - · Betriebsanzeige leuchtet beim Einschalten nicht auf
    - Sicherung im Heizgerät (8 A) pr

      üfen, ggf. tauschen
  - Betriebsabzeige leuchtet beim Einschalten auf und erlischt ca.
     30 s später
    - Sicherung im Heizgerät (16 A) pr
      üfen, ggf. tauschen oder Knopf des Temperaturbegrenzers eindr
      ücken

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

#### 16.17 Schäden am mechanischen Teil des Laufwerks

#### 16.17.1 Bruch einer Primärfeder (Auflage der Notabstützung)

- zulässige Geschwindigkeit 30 km/h, beim Befahren von Gleisbögen und Weichen 10 km/h
- Betriebsleitung verständigen

#### 16.17.2 Radsatzlenker gebrochen

- Den Fahrmotorabschalter des zur betroffenen Achse gehörenden Fahrmotors in Stellung "Aus" schalten
- Absperrhahn des betroffenen Drehgestells ("Bremszylinder Drehgestell 1" bzw. "Bremszylinder Drehgestell 2") bei gelöster Druckluftbremse schließen.

#### Beachte:

- zulässige Geschwindigkeit 50 km/h
- die Traktionsleistung wird automatisch um 1/6 verringert
- zulässige FM-Ströme beachten
- die je abgeschalteten FM um 20% zu verringernde Grenzlast darf nicht überschritten werden
- E-Bremse unwirksam
- Für die Bremsberechnung darf nur noch die Hälfte des angeschriebenen Bremsgewichts angerechnet werden
- Betriebsleitung verständigen


#### 16.17.3 Schwingungsdämpfer schadhaft

- Zugleistung zu Ende fahren
- keine Einschränkung der zulässigen Geschwindigkeit
- Betriebsleitung verständigen

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

# **ADtranz**

# Bedienungsanleitung W 232.02 + W 232.03



# Änderungsindex

Datum	Ausgabe / Stand	Kapitel	Änderungen
15.02.2001	01 - 02/01	Kap. 12	Kontrolle Füllstand Differenzdruckwächter hinzugefügt
13	01 - 02/01	Kap. 14	Dieselmotor - neuer Schmierstoff Tatzlager - neuer Schmierstoff

# Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines / Sicherheitshinweise 1
1.1	Geltungsbereich 1
1.2	Verwendete Hinweis- und Warnzeichen 1
1.3	Verwendete Abkürzungen2
2.	Kurzbeschreibung 5
2.1	Mechanischer Teil 5
2.2	Antrieb6
2.3	Stromversorgung6
2.4	Gleit- und Schleuderschutz 6
2.5	Drucklufterzeugung 7
2.6	Bremsanlage 7
2.7	Sicherheitsfahrschaltung
2.8	Technische Daten 8
2.9	Zugkraft-Geschwindigkeits-Diagramm9
2.10	Anordnung der Komponenten 10
3.	Übersicht Bedienelemente 11
3.1	Bedienelemente Führerpult 11
3.1.1	LSS im Führerpult
3.2	Elektronikschrank (FR 2)
3.3	Sicherungen / LSS in der Hochspannungskammer 28
3.4	Bedienelemente Druckluftgerüst/Bremstafel
3.5	Bedienelemente Maschinenraum 36
3.5.1 3.5.2	Maschinenraum Gang 1

4.	Bedienelemente für Fahren und Bremsen41
4.1	Fahrschalter (Zugkraftsteller) und Richtungswender41
4.2	Direkte Bremse (Zusatzbremse)41
4.3	Indirekte Bremse41
4.4	Angleichen42
4.5	Füllstoß43
4.6	Schnellbremsungen43
4.7	Zwangsbremsungen43
4.8	Notbremsungen44
4.9	Handbremse44
5.	Vorbereitungsdienst45
5.1	Batterie45
5.2	Betriebsstoffe45
5.2.1	Sandvorrat45
5.2.2	Kraftstoff47
5.2.3	Kühlanlage47
5.2.4	Ölstand Dieselmotor51
5.2.5	Ölstand Ölbadluftfilter53
5.2.6	Ölstand Kompressor53
5.2.7	Spurkranzschmierung55
5.2.8	Ölstand Dieselmotorregler55
5.3	Maschinenraum57
5.3.1	Bremsgerätetafel57
5.4	Isolationswiderstand prüfen58
5.5	Führerräume59
5.6	Hochspannungskammer59
5.7	Vorwärmen des Dieselmotors60

6.	Inbetriebnahme der Maschinenanlage	63
6.1	Dieselmotor starten	64
6.2	Dieselmotor abschalten	65
6.2.1	Notabschaltung Dieselmotor (Führerraum)	67
6.2.2	Notabschaltung Dieselmotor (Maschinenraum)	67
7.	Beleuchtung	69
7.1	Innenbeleuchtung	69
7.1.1	Führerraum	69
7.1.2	Führerpult	69
7.1.3	Maschinenraum	70
7.2	Signalbeleuchtung	70
8.	Zusatzeinrichtungen	71
8.1	Heizung	71
8.2	Scheibenwisch-/waschanlage	71
8.3	Thermofach	71
9.	Doppeltraktion	73
9.1	Arbeiten in der geführten Lokomotive	73
9.2	Arbeiten in der führenden Lokomotive	74
10.	Fahrbetrieb	75
10.1	Übernahme Führerpult	75
10.2	Funktionsprüfungen vor dem Anfahren	75
10.3	Bremsprobe	77
10.4	Fahren	79
10.5	Sicherheitsfahrschaltung (Sifa)	80
10.6	Indusi	81
10.6.1	Eingabe der Zugdaten	81
10.7	Funk	_ 23

## **ADtranz**

11.	Abstellen der Lokomotive85
11.1	Kurzzeitiges Abstellen85
11.2	Betriebsfähiges Abstellen85
12.	Abschlussdienst87
13.	Sonderfälle im Betrieb89
13.1	Abschleppen der Lokomotive
13.1.1	Schleppfahrt mit Bordnetz und HB-Druck als gebremster Wagen91
13.1.2	Schleppfahrt mit Bordnetz und ohne HB-Druck (nur HL-Druck) als gebremster Wagen
13.1.3	Schleppfahrt ohne Bordnetz und mit HB-Druck als gebremster Wagen95
13.1.4	Schleppfahrt ohne Bordnetz und ohne HB-Druck als gebremster Wagen
13.1.5	Schleppfahrt ohne Bordnetz und ohne HB-Druck als ungebremster Wagen (bei defekten Bremszylindern oder Übergangsschläuchen) 99
13.1.6	Schleppfahrt ohne Bordnetz, HL- und HB-Druck (Rangieren im Depot)
13.2	Verhalten im Brandfall102
13.3	Maßnahmen bei starkem Regen und Schneefall 103
13.4	Störung Indirekte Bremse
13.5	Störung Direkte Bremse
14.	Betriebsstoffe107
15.	Auskünfte und Informationen109
16.	Störungssuche111
16.1	Allgemeines111
16.2	Störung der Stromversorgung 110 V113
16.2.1 16.2.2	Keine Anzeige der Batteriespannung

#### **ADtranz**

16.10	Geschwindigkeitsanzeige193
16.10.1	Geschwindigkeitsanzeige während der Fahrt "0"
16.10.2	Kilometerzähler funktioniert nicht
16.11	LM "Gleitschutz" leuchtet
16.12	LM "Leistungsabschaltung" leuchtet im dyn. Bremsbetrieb201
16.13	Lok entwickelt nicht die volle Leistung205
16.14	Direkte Bremse kann nicht gelöst werden209
16.15	Bordladegerät zeigt keinen Ladestrom213
16.16	Störung an der Vorwärmanlage217
16.17	Schäden am mechanischen Teil des Laufwerks219
16.17.1	Bruch einer Primärfeder (Auflage der Notabstützung)219
16.17.2	Radsatzlenker gebrochen219
16.17.3	Schwingungsdämpfer schadhaft219

#### 1. Allgemeines / Sicherheitshinweise

Die in diesem Handbuch beschriebenen Arbeiten sind nur von entsprechendem Fachpersonal durchzuführen. In jedem Fall müssen alle Schutzeinrichtungen verwendet und alle Vorkehrungen getroffen werden, die den jeweils geltenden Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen sowie dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von fachkundigem und auf dem Fahrzeug geschulten Personal ausgeführt werden.

## 1.1 Geltungsbereich

Die Bedienungsanleitung für die Lokomotive W 232.02 + W 232.03 gilt für Mitarbeiter mit Fahrberechtigung auf der W 232.02 + W 232.03. Sie enthält technische Anweisungen für das Bedienen der Lokomotive sowie für Arbeiten vor, während und nach dem Betriebseinsatz.

#### 1.2 Verwendete Hinweis- und Warnzeichen



#### **VORSICHT HOCHSPANNUNG! LEBENSGEFAHR!**

Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.

Wird der Hinweis nicht beachtet, können schwere gesundheitliche Schäden bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen die Folge sein.



#### **VORSICHT LEBENSGEFAHR!**

Dieses Symbol bedeutet eine drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.

Wird der Hinweis nicht beachtet, können schwere gesundheitliche Schäden bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen die Folge sein.



#### **VORSICHT VERLETZUNGSGEFAHR!**

Dieses Symbol bedeutet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wird der Hinweis nicht beachtet, können leichte Verletzungen oder Sachbeschädigungen die Folge sein.

Achtung
Sachbeschädigung möglich



Hinweis

Dieses Symbol gibt Hinweise für den sachgerechten Umgang. Es kennzeichnet keine gefährliche Situation.

# 1.3 Verwendete Abkürzungen

BZ	Bremszylinder	
C-Druck	Bremszylinderdruck	
EBuLa	Elektronischer Buchfahrplan	
FM	Fahrmotor	
FR	Führerraum	
НВ	Hauptluftbehälter	
HL	Hauptluftleitung	
HSK	Hochspannungskammer	
Indusi	Induktives Zugsicherungssystem	
LM	Leuchtmelder	
LSS	Leitungsschutzschalter	
MSS	Motorschutzschalter	
MV	Magnetventil	
Tfz	Triebfahrzeug	

#### 2. Kurzbeschreibung

Die Lokomotiven W 232.02 + W 232.03 sind diesel-elektrische Streckenlokomotiven für den Einsatz im schweren Güterzugdienst mit folgenden Traktionsarten:

- Einfachtraktion
- Doppeltraktion

Sie besitzt eine elektrische Drehstrom-Gleichstrom Leistungsübertragung. Die Höchstgeschwindigkeit der Lokomotive beträgt 120 km/h.

Als Zusatzeinrichtung verfügt die Lokomotive über eine Zugfunkanlage MESA und eine induktive Zugsicherung (Indusi).

#### 2.1 **Mechanischer Teil**

Die Aufbauten sind als tragende Konstruktion ausgebildet, wobei Kasten und Lokomotivrahmen verschweißt sind. Die Blechaußenwände sind auf ein Tragegerippe aus Profilstählen aufgeschweißt.

Der Lokomotivrahmen besteht aus kastenförmigen Langträgern. die mit Querträgern verschweißt sind. Den stirnseitigen Abschluß bildet eine verstärkte Schürze, an der die Zug- und Stoßeinrichtung befestigt ist.

Die Drehgestellrahmen sind geschweißte Blechträgerkonstruktionen in Kastenausführung. Sie haben die Form eines geschlossenen Rahmens. Die Längsträger sind durch innere Querträger verbunden. Die inneren Querträger sind in der Mitte mit dem Drehzapfenlängsträger verbunden und übertragen die Zug- und Bremskräfte auf den Drehzapfen.

Der Lokomotivkasten stützt sich über je vier Abstütz-Rückstelleinrichtungen auf den zwei dreiachsigen Drehgestellen ab. Jeder Radsatz ist einzeln durch Schraubenfedern abgefedert.

Die Aufhängung der Gleichstrom-Fahrmotoren erfolgt in Tatzlagerbauart mit Gleitlagerung auf der Achswelle und am Drehgestellrahmen.

#### 2.2 Antrieb

Die im Dieselmotor erzeugte mechanische Leistung wird im Traktionsgenerator (Dreiphasenwechselstromgenerator) in elektrische Energie umgewandelt.

Der Traktionsgleichrichter, der aus zwei parallel geschalteten Dreiphasen-Brückenschaltungen besteht, wandelt den vom Traktionsgenerator eingespeisten Drehstrom in Gleichstrom für die Fahrmotoren um.

Die Fahrmotoren sind als Gleichstromreihenschlußmotoren mit zweistufiger Feldschwächung ausgeführt. Sie wandeln die elektrische in mechanische Energie um und übertragen sie einseitig über Ritzel und Großrad auf die Achswelle des Radsatzes.

# 2.3 Stromversorgung

Die Lokomotive verfügt über ein 110 V DC Bordnetz. Das Bordnetz wird über die Lichtmaschine, Batterie (96 V / 390 Ah) oder Fremdeinspeisung gespeist.

#### 2.4 Gleit- und Schleuderschutz

Zur Vermeidung von Gleitvorgängen werden alle Achsen auf Gleiten überwacht.

Bei niedrigen Haftwerten zwischen Rad und Schiene wird das Gleiten der Räder durch Ansteuern der entsprechenden Gleitschutzventile (Reduzierung des C-Drucks bis kein Gleiten mehr auftritt) an den gleitenden Achsen verhindert.

Im Traktionsbetrieb ist der Schleuderschutz aktiv. Bei Schleudervorgängen wird die Zugkraft den physikalischen Bedingungen zwischen Rad und Schiene angepasst, indem der Fahrsollwert reduziert wird.

# 2.5 Drucklufterzeugung

Die Drucklufterzeugung erfolgt durch einen zweistufigen Kompressor mit Zwischenkühlung. Er wird von einem Gleichstrommotor angetrieben. Die Luft wird über Papierluftfilter angesaugt und auf den max. zulässigen Druck von 10 bar komprimiert. Über einen Kondensatabscheider und ein Rückschlagventil wird die Druckluft den beiden Hauptluftbehältern (je 650 I) zugeführt.

## 2.6 Bremsanlage

Es stehen 4 verschiedene Bremssysteme zur Verfügung:

- Elektrodynamische Widerstandsbremse (E-Bremse)
- Indirekte, mehrlösige, selbsttätig wirkende Druckluftbremse
- Direkte, nicht selbsttätig wirkende Druckluftbremse (Zusatzbremse)
- Handbremse

Die E-Bremse ist die Hauptbremse (Betriebsbremse). Sie arbeitet als Widerstandsbremse. Bei Störungen der E-Bremse erfolgt automatisch die Zuschaltung der Druckluftbremse.

Bei Schnell-, Not- oder Zwangsbremsungen wirkt nur die Druckluftbremse.


# 2.7 Sicherheitsfahrschaltung

Zur Überwachung des Lokführers ist eine Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) installiert, die ab einer Geschwindigkeit >0 km/h wirksam ist und während der Fahrt vom Lokführer betätigt werden muss. Bei Nichtbetätigung bzw. Dauerbetätigung wird eine Zwangsbremse ausgelöst (siehe 10.5).


2.8	Technische Daten
	Radsatzanordnung Co' Co'
	Gesamtgewicht
	Achslast21 t +/- 2 %
	Größte Dauerzugkraft am Radumfang241 kN
	Größte Anfahrzugkraft343 kN
	Höchstgeschwindigkeit
	LeistungsübertragungAC/DC
	Spurweite
	Länge über Puffer
	Größte Breite 2950 mm
	Größte Höhe4600 mm
	Drehzapfenabstand
	Drehgestellradstand
	Raddurchmesser neu/abgenutzt1050/970 mm
	Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser
	Kraftstoffvorrat6000 I
	Dieselmotor
	Тур
	Leistung2206 kW bei 1000 min <sup>-1</sup>
	Generator
	TypGS 501 A-Y2 (Drehstrom)
	Spannung360/580 V
	Fahrmotor
	Typ ED 118 A (Gleichstrom)
	Spannung463 V
	Strom720 A
	Drehzahl2290 min <sup>-1</sup>
	Leistung305 kW

# 2.9 Zugkraft-Geschwindigkeits-Diagramm

• : Reibwertbegrenzung CURTIUS & KNIFFLER



# 2.10 Anordnung der Komponenten



- 1 Hochspannungskammer
- 2 Fahrmotorlüfter
- 3 Dieselmotor
- 4 Luftrocknungsanlage
- 5 Kühlerteilblöcke
- 6 Vorwärmanlage
- 7 Kompressor
- 8 Luftfilteranlage
- 9 Elektronikschrank
- 10 Druckluftgerüst
- 11 Handfeuerlöscher

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5

# 3. Übersicht Bedienelemente

# 3.1 Bedienelemente Führerpult




Bild 3-1 / Übersicht Führerpult




Bild 3-2 / Gruppe 1: Druckluftanzeige

Pos.	Bezeichnung	Funktion
1	Doppelmanometer Bremszylinderdruck	Roter Zeiger: DG1 Gelber Zeiger: DG 2
2	Doppelmanometer Druckluft	Roter Zeiger: HB-Druck Gelber Zeiger: HL-Druck
3	Leuchtmelder (gelb) "Hochabbremsung"	leuchtet, wenn Bremsartenwahl- schalter in Stellung "R" oder "P2" (bei v > 55 km/h)

3 - 12

DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

Gruppe 2






Bild 3-3 / Gruppe 2: Bremse

Pos.	Bezeichnung	Funktion
4	Führerbremsventil (Indirekte Bremse)	FÜ - F - 1A - 1B - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - VB - SB
5	Elektrische Bremse	F-1-2-3-4-5-6-7-VB
6	Drucktaster "Angleichen"	Ein - Aus
7	Schloß für Führerbremsventil	0 - AUF
8	Zusatzbremse (Direkte Bremse)	Bremsen - 0 - Lösen

Ausgabe: 01

Datum: 11/00




Bild 3-4 / Gruppe 3: Bremse separat lösen, Scheibenwischer

Pos.	Bezeichnung	Funktion
9	Drucktaster "Bremse separat lösen"	Bei angelegter indirekter Bremse wird bei Betätigung des Tasters der C-Druck der Lok auf "0" abgebaut. HL-Druck bleibt abgesenkt. (bei Schnell- und Zwangsbremsung ist die Funktion gesperrt)
10	Drehschalter "Scheibenwischer"	0 - INTERV I - II

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

**Gruppe 4** 






Bild 3-5 / Gruppe 4: Sifa, Horn

Pos.	Bezeichnung	Funktion
11	Sifa Fußtaster	0 - Ein
12	Fußtaster Horn	0 - Ein







Bild 3-6 / Gruppe 5: Beleuchtung

Pos.	Bezeichnung	Funktion	
13	Schalter "Signallicht"	UIC abgeblendet - UIC - Fernlicht abgeblendet - Fernlich	
14	Schalter "Signal- und Instrumen- tenbeleuchtung"	Instrumentenbeleuchtung Ein, Vorbedingung für Signallicht und Fahrplanleuchten	
15	Kippschalter "Maschinenraumbeleuchtung"  Ein - Aus (Wechselschaltung mit and rem Führerstand)		
16	Dimmer "Fahrplanleuchte / Manometer"	Helligkeitsregelung Fahrplan- leuchte und Instrumentenbe- leuchtung	
17	Drehschalter "Signalbild"	Schlusslicht/Signallicht Aus	
18	Drucktaster (schwarz) "Beleuchtung Mittelkonsole"	Ein - Aus	
19	Kippschalter "Führerhauslüfter"	Ein - Aus	
20	Drucktaster (schwarz) "Alarm Hupe AUS"	ohne Funktion	
21	Hupe / Impulston	Schleuderschutz	
22	Hupe / Impulston Feueralarm Maschinenrai (HSK)		
23	Hupe	Sifa	
24	Handapparat Zugfunk		






Bild 3-7 / Gruppe 6: Bedienfeld Dieselmotor

Pos.	Bezeichnung Funktion	
25	Drucktaster (orange) "Kraftstoffpumpe 1"	Ein - Aus
26	Drucktaster (orange) "Kraftstoffpumpe 2"	Ein - Aus
27	Drucktaster (schwarz) "Dieselmotor Start"	0 - Ein
28	Drucktaster (gelb) "Dieselmotor Start Lok 2"	0 - Ein
29	Kippschalter "Kompressor" Ein - Aus	
30	Kippschalter "Kühlerlüfter"	Hand - Automatik
31	Kippschalter "Kühlerlüfter 1"	Ein - Aus
32	Kippschalter "Kühlerlüfter 2"	Ein - Aus
33	Kippschalter "Kühlerlüfter 3" Ein - Aus	

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5





Bild 3-8 / Gruppe 7: Zugfunk MESA)

**Gruppe 8** 




Bild 3-9 / Gruppe 8: Bedienfeld oben (Leuchtmelder)

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5

Pos.	Bezeichnung	Funktion
34	Leuchtmelder (rot) "Leistungsabschaltung"	
35	Leuchtmelder (rot) "Leistungsabschaltung Lok 2"	
36	Leuchtmelder (rot) "Masseschluß"	
37	Leuchtmelder (gelb) "Dynamische Bremse Lok 2 Ein"	
38	Leuchtmelder (rot) "Traktionsgleichrichter gestört"	
39	Drucktaster (schwarz) "Lampentest"	
40	Leuchtmelder (rot) "Kühlwassermangel /Kurbelge- häuseüberdruck"	
41	Leuchtmelder (rot) "Motor-Öldruck"	
42	Leuchtmelder (rot) "Feueralarm Lok 2"	
43	Leuchtmelder (rot) "Feueralarm Maschinenraum"	
44	Leuchtmelder (rot) "Feueralarm Hochspannungskammer"	
45	Leuchtmelder (rot) "Kühlerlüfterstörung"	S4450 15/E
46	Leuchtmelder (rot) "Gleitschutzstörung"	
47	Leuchtmelder (gelb) "Sifa"	
48	Leuchtmelder (gelb) "Dieselmotor läuft Lok 2"	
49	Leuchtmelder (grün) "Führerstand Aktiv"	





Bild 3-10 / Gruppe 9: Fahrschalter und Richtungswender

Pos.	Bezeichnung	Funktion
50	Fahrschalter	Fahrstufen 0 - 15
51	Richtungswender	Vorw 0 - Rückw.







Bild 3-11 / Gruppe 10: Anzeigen

Pos.	Bezeichnung	Funktion
52	Stromanzeige 1	Anzeige Generatorstrom
53	Stromanzeige 2	Anzeige Lade-/Entladestrom
54	Geschwindigkeitsanzeige	
55	Leuchtmelder (rot) "Kühlwasserübertemperatur"	
56	Leuchtmelder (rot) "Motorölübertemperatur"	
57	Indusi-Anzeige	

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

**Gruppe 11** 






Bild 3-12 / Gruppe 11: Bedienfeld Mitte

Pos.	Bezeichnung	Funktion	
58	Schlüsselschalter "Pultübernahme"	Übernahme Führerpult, Freischaltung Lösefunktion direkte Bremse	
59	Drucktaster (schwarz) "Helligkeit"	Einstellung Helligkeit Indusi Leuchtmelder	
60	Drucktaster (blau) "Fernlicht"	leuchtet bei Signallichtstellung "Fernlicht"	
61	Kippschalter "Dynamische Bremse"	Ein - Aus	
62	Kippschalter "Reset Traktionsüberwachung"	<ul> <li>zurückgesetzt wird</li> <li>die Fehlererkennung der Steuerelektronik 22A01 (U3)</li> <li>das Ansprechen des Überstromrelais 15K10 (FA6) für die Bremswiderstandslüfter</li> <li>das Ansprechen des Masseschlussrelais 22K01 (FA5) bei Masseschluss.</li> <li>das Ansprechen des Überspannungsrelais 32K01 (FA4) der Batterieladung</li> </ul>	
63	Kippschalter "Abschaltung Motor- öldruckwarnung"	Identifikation der Lok mit Öldruck- mangel bei Mehrfachtraktion (in Stellung "Aus" wird die Überwa- chung der eigenen Lok deaktiviert)	
64	Schalter "Indusi-Befehl"		
65	Schalter "Indusi-Freigabe"		
66	Schalter "Indusi-Wachsam"		
67	Drucktaster (schwarz) "Sanden"	Ein - Aus	
68	Drucktaster (schwarz) "Horn"	Ein - Aus	
69	Schlagtaster (rot) "Notstop"	Dieselmotor Not-Aus	

**Gruppe 12** 



Bild 3-13 / Gruppe 12: ohne Funktion

#### 3.1.1 LSS im Führerpult

Hinter der Klappe der Bedientafel Beleuchtung befinden sich folgende Leitungsschutzschalter (von vorne nach hinten):

- Minus Mehrfachtraktion FT 1 bzw. 2 (32F05 bzw. 32F06)
- Fahrsteuerung Führerstand 1 bzw. 2 (23F01 bzw. 23F02)

#### unter Beimannpult

Scheibenwischer FH 1 bzw. 2 (72F02 bzw. 72F03)

# 3.2 Elektronikschrank (FR 2)

Im Elektronikschrank befinden sich folgende Geräte / Bedienelemente:

- Gleitschutzregelung
- Indusi-Anlage
- Sifa-Anlage
- Mesa-Anlage
- Sifa-Störschalter (45S07)
- Gleitschutz-Schalter (46S01)
- Indusi-Störschalter (47S01)
- Bremsartenwahlschalter (24S11)

#### In der Tür

- Zeitschaltuhr Vorwärmanlage
- Einschalten Vorwärmanlage
- Schalter Umwälzpumpe
- Leuchtmelder Brenner1/2 Ein

# 3.3 Sicherungen / LSS in der Hochspannungskammer Seitenwand rechts




Bild 3-14 / Seitenwand rechts

Pos.	BMV-Nr.	Bezeichnung
F32	64F01	LSS Thermofach
F31	47F01	LSS Indusi
F30	72F01	LSS Scheibenwaschanlage
F20	63F02	LSS Führerhausheizung 2
F20	63F02	LSS Führerhausheizung 2
F19	63F01	LSS Führerhausheizung 1
F19	63F01	LSS Führerhausheizung 1
F15	-	LSS Spurkranzschmierung
F17	22F03	LSS Elektronisches Steuergerät
F10	22F01	LSS Spannung Versorgung Elektronik
F6	42F01	LSS Feuermeldung
-	32F03	LSS Batterieladegerät
F29	51F02	LSS Signalicht FR2
F28	51F01	LSS Signalicht FR1
F27	52F02	LSS Führerraumbeleuchtung
F18	48F01	LSS Zugbahnfunk
F8	52F01	LSS Innenbeleuchtung
FU1	32F01	LSS Batterieladung




Bild 3-15 / Stirnwand

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

Pos.	BMV-Nr.	Bezeichnung
FU31	15F01	Sicherung Bremswiderstandslüfter
FU32	15F02	Sicherung Bremswiderstandslüfter
FU2	33F01	Sicherung Vorschmierpumpe
FU3	32F02	LSS Batterieminus

#### Seitenwand links




Bild 3-16 / Seitenwand links

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

Pos.	BMV-Nr.	Bezeichnung
F33	<b>2</b> ).	ohne Funktion
F16	#1	ohne Funktion
F14	<b>, , , , , , , , , ,</b>	ohne Funktion
F9	12F03	LSS Erregung Erreger-Generator
F5	25F02	LSS Kühlerlüfter Steuerung
F4	25F01	LSS Kompressorsteuerung
F3	22F04	LSS Erregung
F2	21F02	LSS Dieselmotor
F1	21F01	LSS Kraftstoffpumpe
F23	24F01	LSS Pneumatische Bremse
F22	-	ohne Funktion
F13	46F01	LSS Gleitschutz
F11	45F01	LSS Sifa
F7	43F01	LSS Ebula
-	61F03	LSS Vorwärmanlage
FU4	12F01	Sicherung Erregerstrom

# 3.4 Bedienelemente Druckluftgerüst/Bremstafel




Bild 3-17 / Druckluftgerüst / Bremstafel

D	D
Pos.	Bezeichnung
1	Absperrhahn Schleppbetrieb
	Betriebsstellung: Knebel waagerecht
2	Sifa-Hahn
	Betriebsstellung: Griff links
3	Absperrhahn Direkte Bremse
	Betriebsstellung: Knebel senkrecht
4	Absperrhahn Bremszylinder Drehgestell 1
	Betriebsstellung: Knebel senkrecht
5	Absperrhahn Bremszylinder Drehgestell 2
	Betriebsstellung: Knebel senkrecht
6	Absperrhahn HB-Leitung
	Betriebsstellung: Hebel angelegt
7	Entwässerungshahn
	Betriebsstellung: geschlossen (Knebel )
8	KE-Ventil
	Betriebsstellung: Hebel senkrecht
9	Indusi Bremswirkgruppe
	Betriebsstellung: Hebel links
10	Lösevorrichtung am Ke-Ventil
Ú l	<u> </u>

### 3.5 Bedienelemente Maschinenraum

### 3.5.1 Maschinenraum Gang 1




Bild 3-18 / Bedienelemente Maschinenraum Gang 1

### Automatentafel1

Pos.	Bezeichnung	BMV-Nr.	
1	LSS Kraftstoffpumpe	21F01	
2	LSS Dieselmotor	21F02	
3	LSS Erregung	22F04	
4	LSS Kompressorsteuerung	25F01	
5	LSS Kühlerlüfter Steuerung	25F02	
6	LSS Erregung Erreger-Generator 12F03		
7	LSS Vorwärmanlage (ohne Funktion)		
8	LSS Kühlwasserpumpe (ohne Funktion)		
9	LSS Anlaßblock Dieselmotor (ohne Funktion)		

### **Automatentafel 2**

Pos.	Bezeichnung BMV-Nr.			
10	LSS EBuLa 43F01			
11	LSS SIFA	45F01		
12	LSS Gleitschutz 46F01			
13	LSS Lufttrocknungsanlage (ohne Funktion)			
14	LSS Pneum. Bremse	24F01		

Pos.	Bezeichnung	BMV-Nr.
15	LSS Fahrmotorlüfter 1 16F0	
16	LSS Fahrmotorlüfter 2	16F02
17	LSS Gleichrichterlüfter	16F03
18	Umschalter Erregung	12S01
19	MSS Kompressor	33Q01
20	Sicherung Kompressor	33F02

### 3.5.2 Maschinenraum Gang 2




Bild 3-19 / Bedienelemente Maschinenraum Gang 2

3 - 38

#### **Automatentafel 1**

Pos.	Bezeichnung	BMV-Nr.
1	LSS Innenbeleuchtung	52F01
2	LSS Zugbahnfunk	48F01
3	LSS Führerraumbeleuchtung	52F02
4	LSS Signallicht FR1	51F01
5	LSS Signallicht FR2	51F02

# Anzeigen

Pos.	Bezeichnung
6	Batteriespannungsanzeige
7	Isolationswiderstandsprüfer
8	Drucktaster "Isolation GB"

# **Kippschaltertafel**

Pos.	Pozoichnung	Funktion
Pos.	Bezeichnung	Funktion
9	Fahrmotor 1	Ein - Aus
10	Fahrmotor 2	Ein - Aus
11	Fahrmotor 3	Ein - Aus
12	Fahrmotor 4	Ein - Aus
13	Fahrmotor 5	Ein - Aus
14	Fahrmotor 6	Ein - Aus
15	Reserve	
16	Kompressor	Überbrückung des Druck- wächters 8,5/10bar, dauer- hafte Ansteuerung des Kompressors
17	Shuntsteuerung	Ein/Aus Feldschwächungs- funktion der Fahrmotoren
18	Beleuchtung HSK	
19	Vorschmierpumpe	

# Hauptschalter

Pos.	Bezeichnung
20	Hauptschalter

### **Automatentafel 2**

Pos.	Bezeichnung	BMV-Nr.
21	LSS Feuermeldung	42F01
22	LSS Spannung Versorgung Elektronik	22F01
23	LSS Elektronisches Steuergerät	22F01
24	LSS Spurkranzschmierung (ohne Funktio	n)
25	LSS Führerhausheizung 1	63F01
26	LSS Führerhausheizung 1	63F01
27	LSS Führerhausheizung 2	63F02
28	LSS Führerhausheizung 2	63F02
29	LSS Scheibenwasch-Anlage	72F01
30	LSS Indusi	47F01
31	LSS Thermofach	64F01

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5

#### 4. Bedienelemente für Fahren und Bremsen

# 4.1 Fahrschalter (Zugkraftsteller) und Richtungswender

Über den Richtungswender links neben dem Fahrschalter wird die Fahrtrichtung vorgewählt. Er besitzt die Stellungen "Rückw.", "0" und "Vorw.".

Der Fahrschalter verfügt über 15 Fahrstufen.

### 4.2 Direkte Bremse (Zusatzbremse)

Die direkte Bremse der Lok ist eine nicht selbsttätig wirkende Druckluftbremse. Sie ermöglicht das direkte Anlegen und Lösen der Lokbremse.

➤ Die direkte Bremse wird über den Bedienhebel "Zusatzbremse" rechts außen auf dem Führerpult betätigt.

Zum Lösen der direkten Bremse muss der Schlüsselschalter "Pultübernahme" eingeschaltet sein.

### 4.3 Indirekte Bremse

Das Führerbremsventil dient der Regelung des HL-Drucks, also der indirekten, selbsttätigen Druckluftbremse des Zuges. Der kombinierte E-Bremssteller regelt die elektro-dynamische Bremse (E-Bremse) der Lokomotive.

Das Führerbremsventil mit kombiniertem E-Bremssteller besteht aus zwei mechanisch miteinander gekuppelten Bedienhebeln, einem für die Druckluftbremse (linker Hebel) und einem für die E-Bremse (rechter Hebel).

Zur Ansteuerung der E-Bremse, unabhängig von der Druckluftbremse, kann der Lokführer die beiden Bedienhebel durch Ausklinken (Herunterdrücken) des E-Bremsstellers mechanisch entkoppeln und dann beide Bremsen unabhängig voneinander betätigen.

Über den Schlüsselschalter neben dem Führerbremsventil wird der Führerbremshebel des besetzten Führerraums aufgesperrt. Die Hauptluftleitung kann damit - mit Ausnahme von Schnellbremsungen - nur von diesem Führerstand aus gesteuert werden.

Nach einer Schnell- bzw. Zwangsbremse muss das Führerbremsventil erst in die Schnellbremsstellung und dann in die Fahrtstellung gelegt werden, um die HL wieder zu füllen.

Stellungen der indirekten Druckluftbremse:

- "FÜ" Füllstoß
- "F" Fahren
- "1A-7" Bremsstellungen 1A bis 7
- "VB" Volibremsung
- "SB" Schnellbremsung

Stellungen des E-Bremsstellers:

- "F" Fahren
- "1-7" Bremsstellungen 1 bis 7
- "VB" Vollbremsung

### 4.4 Angleichen

Die Angleichfunktion, d.h das gewollte Anheben des Hauptluftleitungsdrucks über den Regeldruck von 5,0 bar, dient dem Lösen überladener Bremsen, z.B. beim Ankuppeln der Lok an einen Zug, dessen Hauptleitungsdruck größer als 5 bar ist.

➤ Der Triebfahrzeugführer kann durch Betätigen des Drucktasters "Angleichen" auf dem Führerpult (rechts neben E-Bremssteller) einen Angleichvorgang einleiten.

Dabei kann der Hauptluftleitungsdruck in Abhängigkeit von der Dauer der Betätigung des Drucktasters um max. 0,7 bar über den Regeldruck angehoben werden (max. zulässig: 5,5 bar). Dieser Druck wird dann so langsam auf den Regeldruck abgesenkt, dass ein Ansprechen der Steuerventile ausgeschlossen ist. Die Betätigung des Angleichers wird nur bei gelöster Bremse wirksam.

### 4.5 Füllstoß

Der Hochdruck-Füllstoß dient dem raschen Füllen längerer druckfreier Züge unmittelbar nach der Bespannung.

- Der Füllstoß darf nie bei betriebsbereiter, gelöster Bremse (HL-Druck = 5,0 bar) durchgeführt werden! Gefahr der Überladung!
  - ➤ Der Füllstoß wird manuell durch Auslenken des Führerbremshebels in die Stellung "FÜ" ausgelöst.



Die Länge des Füllstoßes entspricht der Betätigungsdauer. Nach UIC: Anzahl der Achsen dividiert durch 10 ergibt die Dauer in Sekunden.

### 4.6 Schnellbremsungen

In der Schnellbremsstellung des Führerbremsventils wird die Hauptluftleitung durch das im Führerbremsventil integrierte Ventil mit großem Querschnitt direkt entlüftet. Der HL-Druck sinkt auf 0 bar.

# 4.7 Zwangsbremsungen

Eine Zwangsbremsung wird durch folgende Ereignisse ausgelöst:

- Ansprechen der Sifa (siehe 10.5)
- Ausfall der Batteriespannung
- Ansprechen der Indusi
- Zugtrennung

# 4.8 Notbremsungen

Notbremsventil (Ackermann) rechts neben Führerpult betätigen.

Der HL-Druck sinkt auf 0 bar.

### 4.9 Handbremse

Die Handbremse befindet sich an der Führerraumrückwand.




Bild 4-1 / Handbremse

#### Vorbereitungsdienst 5.



**VORSICHT LEBENSGEFAHR!** 

Die folgenden Arbeiten nur bei abgestelltem Dieselmotor durchführen!

#### 5.1 **Batterie**

- ➤ Hauptschalter einschalten (Maschinenraum Gang 2).
- Batteriespannung prüfen (> 96 V)



Der Hauptschalter muss eingeschaltet sein, um die nachfolgenden Arbeiten durchführen zu können.

#### 5.2 **Betriebsstoffe**

#### 5.2.1 Sandvorrat

- > Sandvorrat aller Sandkästen kontrollieren.
- ➤ Bei Bedarf auffüllen.

Ausgabe: 01




Bild 5-1 / Anzeige Kraftstoffvorrat




Bild 5-2 / Anzeige Kühlwasserstand

#### 5.2.2 Kraftstoff

- ➤ Kraftstoffvorrat auf der Anzeige an einer Seite der Lok überprüfen.
  - Taster auf der Anzeige (1) drücken
     Die Leuchtdioden zeigen den Füllstand an
  - Bei Bedarf auffüllen (Einfüllstutzen 5-1/ Pos. 2).
- Der Tankdeckel darf in überhöhten Kurven nicht abgeschraubt werden.

Tanken in überhöhten Kurven ist zu vermeiden.

### 5.2.3 Kühlanlage

- Kühlwasserstand auf der Anzeige am Hilfsbetriebeschrank überprüfen.
  - Taster auf der Anzeige (Bild 5-2 / Pos. 1) drücken
     Die Leuchtdioden zeigen den Füllstand an.
- ➤ Bei Bedarf Kühlwasser nachfüllen.
  - Die Stellung der Ventile und Hähne des Kühlkreislauf sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Ausgabe: 01 Datum: 11/00




Bild 5-3 / Lage der Ventile/Hähne (Kühlkreislauf)

# Stellung der Ventile und Hähne im Kühlkreislauf

Pos.	Funktion	Füllen		Betrieb	
		li	re	So	Wi
1	Absperrventil links (linke Seite Lok)	I	0	0	0
2	Absperrventil rechts (rechte Seite Lok)	0	1	0	0
3	Rücklauf Webasto / Kalter Kreislauf	L	I	I	ı
4	Vorlauf Webasto / Kalter Kreislauf	I	I	ı	1
5	Rücklauf Webasto / Heißer Kreislauf	1	I	I	Ι
6	Vorlauf Webasto / Heißer Kreislauf	1	1	ŀ	
7	Entwässerung Webasto	0	0	0	0
8	Überlauf Ausgleichsbehälter	1	1	0	0
9	Rücklauf Geberblock	I	1	I	I
10	Entwässerung Öl-Wärmetauscher links		I	0	0
11	Absperrventil Ausgleichsbehälter-kalter Kreis	I	1	I	ı
12	Vorlauf Geberblock	ı	I		
13	nicht belegt				
14	Vorlauf Heizkreis	L	1	1/0	1
15	Zulauf Webasto		ı	0	l
16	Entwässerung Öl-Wärmetauscher rechts	0	0	0	0
17	Absperrventil heißer Kreislauf	1	I	0	0
18	Entwässerung Heizkreis	1	I	0	0
19	Rücklauf Heizkreis	I	1	1/0	1
20	Absperrventil kalter Kreislauf	I	i	0	0
21-32	nicht belegt				
33*	Entlüftung Heizkörper 1	0	0	0	0
35-36	nicht belegt				
38	Entwässerung Dieselmotor	0	0	0	0
39*	Entlüftung Heizkörper 2	0	0	0	0

I - Ventil auf

O - Ventil zu

\*Beim Füllen zur Entlüftung öffnen (bei Bedarf)

Ausgabe: 01 Datum: 11/00




Bild 5-4 / Bedienelemente Maschinenraum Gang 2




Bild 5-5 / Peilstab/Einfüllstutzen Dieselmotor

#### 5.2.4 Ölstand Dieselmotor

- ➤ Vorschmierpumpe einschalten. Kippschalter auf Kippschaltertafel in Maschinenraum Gang 2 (Bild 5-4) nach oben verlegen.
- ➤ Ölstand am Peilstab des Dieselmotors (Bild 5-5 / Pos.1) überprüfen (Maschinenraum Gang 2).
  - Der Ölstand muss zwischen den Markierungen "Min" und "Max" liegen.
- ➤ Bei Bedarf auffüllen (Einfüllstutzen Bild 5-5 / Pos.2)



Betriebsstoffe siehe Kap.14




Bild 5-6 / Peilstab/Einfüllstutzen Ölbadluftfilter




Bild 5-7 / Peilstab/Einfüllstutzen Kompressor

#### Ölstand Ölbadluftfilter 5.2.5

Ölstand der Ölbadluftfilter auf beiden Seiten der Lok mittels Peilstab (Bild 5-6 / Pos.1) überprüfen.

Der Ölstand muss zwischen den Markierungen "Min" und "Max" liegen.

➤ Bei Bedarf auffüllen (Einfüllstutzen Bild 5-6 / Pos.2)



Betriebsstoffe siehe Kap.14

#### Ölstand Kompressor 5.2.6

Ölstand am Peilstab des Kompressors (Bild 5-7 / Pos. 1) überprüfen.

Der Ölstand muss zwischen den Markierungen "Min" und "Max" liegen.

Bei Bedarf auffüllen (Einfüllstutzen Bild 5-7 / Pos. 2)



Betriebsstoffe siehe Kap.14




Bild 5-8 / Fettbehälter Spurkranzschmierung




Bild 5-9 / Schauglas Ölstand Dieselmotorregler

### 5.2.7 Spurkranzschmierung

- Füllstand des Fettbehälters am Schauglas überprüfen (Bild 5-8 / Pos.1).
- ➤ Bei Bedarf über einen der beiden Einfüllstutzen auffüllen (Bild 5-8/ Pos.2).



Betriebsstoffe siehe Kap.14

### 5.2.8 Ölstand Dieselmotorregler

- Ölstand am Schauglas des Dieselmotorreglers (Bild 5-9 / Pos. 1) überprüfen.
- ➤ Bei Bedarf auffüllen.



Betriebsstoffe siehe Kap.14

>

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5




Bild 5-10 / Bremstafel

#### 5.3 Maschinenraum

- Prüfen, dass Durchdrehvorrichtung am Dieselmotor in Betriebsstellung arretiert ist (Durchdrehvorrichtung darf nicht in das Motorritzel eingreifen).
- ➤ Prüfen, ob alle Leitungsschutzschalter auf den Automatentafeln (Maschinenraum Gang 1 und 2) eingeschaltet sind.
- ➤ Prüfen, ob alle Leitungsschutzschalter in der Hochspannungskammer eingeschaltet sind.

#### 5.3.1 Bremsgerätetafel

- Stellungen folgender Absperr-, und Durchgangshähne kontrollieren (siehe Bild 5-10)
  - Absperrhahn HB-Leitung (6) geöffnet (Hebel angelegt)
  - KE-Ventil (8) (Betriebsstellung: Hebel senkrecht)
  - Sifa-Hahn(2)
     (Betriebsstellung: Hebel rechts)
  - Absperrhahn Direkte Bremse (3) (Betriebsstellung: Knebel senkrecht)
  - Absperrhahn Bremszylinder Drehgestell 1 (4) (Betriebsstellung: Knebel senkrecht)
  - Absperrhahn Bremszylinder Drehgestell 2 (5) (Betriebsstellung: Knebel senkrecht)
  - Absperrhahn Schleppbetrieb (1) (Betriebsstellung: Knebel waagerecht)
  - Entwässerungshahn (7)
     (Betriebsstellung: geschlossen)
  - Indusi Bremswirkgruppe (9) (Betriebsstellung: Hebel links)

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

### 5.4 Isolationswiderstand prüfen

Voraussetzung: Hauptschalter ist eingeschaltet

- ➤ Taster "V-" auf dem Bedienfeld Isolationsprüfung drücken und Spannungswert ablesen.
- Taster "V+" auf dem Bedienfeld Isolationsprüfung drücken und Spannungswert ablesen.
- > Spannung V nach der auf dem Bedienfeld angegebenen Formel berechnen.
- ➤ Anhand der Umrechnungsskala und des errechneten Wertes der Spannung V den Isolationswiderstand ablesen.

Der Isolationswiderstand muss min. 0,5 MOhm betragen




Bild 5-11 / Bedienfeld Isolationsprüfung

### 5.5 Führerräume

Prüfen, ob sich alle Kippschalter auf dem Führerpult in Grundstellung (Aus) befinden.

#### Ausnahme:

- Kippschalter "Kompressor" bleibt in Stellung "Ein".
- Kippschalter "Kühlerlüfter" bleibt in Stellung "Automatik".
- Prüfen, ob alle Leitungsschutzschalter im Führerpult (hinter Klappe Bedientafel Beleuchtung) eingeschaltet sind.
- Prüfen, dass Bremsartenwahlschalter in Position "G" steht.



Güterzüge müssen in Stellung "G" betrieben werden.

### 5.6 Hochspannungskammer

- Hauptschalter ausschalten.
- ➤ Sichtprüfung der Elemente der elektrodynamischen Bremse (Lüfter etc.).
- Sichtprüfung der Fahr-/Brems- und Richtungswender und der Feldschwächungsschütze.
- ➤ Sichtprüfung der Fahrmotorschütze.
- Sichtprüfung aller elektrischen Komponenten auf festen Sitz der Anschlussstecker.

### 5.7 Vorwärmen des Dieselmotors

Das Kühlwasser des Dieselmotors wird über eine Vorwärmanlage auf die Starttemperatur von 50 °C vorgewärmt.

Das Bedienfeld der Vorwärmanlage befindet sich außen an der Tür des Elektronikschranks an der Führerraumrückwand.




Bild 5-12 / Bedienterminal Vorwärmanlage

#### Vorwahlzeit einstellen

Es stehen 3 Speicherplätze für Vorwahlzeiten zur Verfügung. Die Vorwärmanlage wird zur eingestellten Vorwahlzeit automatisch eingeschaltet.

- Taste "Vorwahlzeit" orücken
  Kennziffer Speicherplatz blinkt. Durch mehrmaliges
  Drücken der Vorwahlzeit-Taste kann Vorwahlzeit 2 oder 3
  eingestellt werden.
- ➤ Taste "Rücklauf" 🖸 oder "Vorlauf" 🔁 drücken Vorwahlzeit einstellen.

Nach 5 Sekunden ist die Vorwahlzeit gespeichert. Der Wochentag blinkt.

➤ Taste "Rücklauf" 🖸 oder "Vorlauf" ▷ drücken Wochentag einstellen

Nach 5 Sekunden ist der Wochentag gespeichert.

#### Heizung sofort einschalten

➤ Taste "Heizgerät" drücken.

Das Heizgerät schaltet sich für die eingestellte Einschaltdauer ein.

#### Einschaltdauer einstellen



Das Heizgerät darf nicht in Betrieb sein.

- Taste "Rücklauf" drücken. Einschaltdauer blinkt.
- ➤ Taste "Rücklauf" 🖸 oder "Vorlauf" 🔁 drücken. Einschaltdauer einstellen (max. 120 min). Nach 5 Sekunden ist die Einschaltdauer gespeichert.

#### Restlaufzeit einstellen



Das Heizgerät muss in Betrieb sein

- Taste "Rücklauf" drücken. Restlaufzeit blinkt.
- ➤ Taste "Rücklauf" 🖸 oder "Vorlauf" ▷ drücken. Restlaufzeit einstellen.

Nach 5 Sekunden ist die Restlaufzeit gespeichert.

Nach Erreichen der Starttemperatur und Ausschalten der Vorwärmanlage Kabel für Fremdeinspeisung entfernen.

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

# 6. Inbetriebnahme der Maschinenanlage

Vor Inbetriebnahme der Maschinenanlage Stellung der folgenden Bedienelemente überprüfen:

- Kippschalter "Kompressor" auf Führerpult in Stellung "Ein".
   Der Kompressor wird jetzt druckwächtergesteuert betrieben.
- Kippschalter "Kühlerlüfter" auf Führerpult in Stellung "Automatik".

Die Kühlerlüfter werden in Abhängigkeit von der Kühlwasser- und Motoröltemperatur eingeschaltet.

- Kippschalter "Kühlerlüfter 1-3" in Stellung "Aus".
- Richtungswender in Stellung "Vorw.".
- Fahrschalter in Stufe "0".
- Handbremse angelegt.

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5

#### 6.1 Dieselmotor starten

Den Dieselmotor erst bei einer Kühlwassertemperatur von 50°C starten (siehe Kapitel 5.7).

Leuchttaster "Kraftstoffpumpe 1" betätigen.

Der Leuchtmelder im Leuchttaster leuchtet, die Kraftstoffpumpe wird eingeschaltet

➤ Drucktaster (schwarz) "Dieselmotor Start" betätigen

Die Schmierölvorpumpe wird eingeschaltet. Der Anlassvorgang läuft selbsttätig ab:

- nach Öldruckerkennung wird der Vorschmiervorgang (30 s) eingeleitet
- nach Beendigung des Vorschmiervorgangs wird der Motor durchgedreht und gestartet
- danach wird die Batterieladung eingeschaltet
- nach 10 s wird die Erregung für die Hilfsbetriebe, Fahrmotorlüfter, Gleichrichterlüfter, Kühlerlüfter eingeschaltet
- gleichzeitig beginnt der Kompressor zu laufen, wenn über Druckwächter Bedarf besteht.



Wird der Anlassvorgang automatisch unterbrochen, den nächsten Anlassvorgang erst nach 2 Minuten einleiten.

Nach dem Anlassen folgende Betriebszustände überprüfen:

Leerlaufdrehzahl 330 - 370 U/min

Ladespannung 108 - 114 V

Ladestrom max. 56 A

nach 2 Minuten max. 26 A

Motoröldruck min. 1,6 bar


### 6.2 Dieselmotor abschalten

➤ Leuchttaster "Kraftstoffpumpe 1" erneut betätigen.

Der Leuchtmelder des Leuchttasters erlischt und der Motor schaltet ab.



Den Hauptschalter nicht sofort nach Abschaltung des Dieselmotors ausschalten. Schmierölvorpumpe läuft noch für 60 s nach Abschaltung des Dieselmotors nach.






Bild 6-1 / Notabschaltung Dieselmotor

# 6.2.1 Notabschaltung Dieselmotor (Führerraum)

Schlagtaster "Notstop" auf dem Führerpult betätigen.

Nach Notabschaltung des Dieselmotors muss die Notstoppeinrichtung zurückgesetzt werden:

- Schlagtaster "Notstop" auf dem Führerpult durch Drehen in Ausgangsstellung zurücksetzen.
- ➤ Entriegelung des Einspritzgestänges aus Nullförderposition. Hebel (Bild 6-1/ Pos. 1) nach oben bewegen.
- ➤ Schnellschlussklappen am Dieselmotor entriegeln.
  Hebel (Bild 6-1/ Pos. 4) nach unten und wieder nach oben bewegen.

### 6.2.2 Notabschaltung Dieselmotor (Maschinenraum)

➤ Schlagtaster am Dieselmotor (Bild / Pos. 2) oder Taster am Turbolader (Bild 6-1/ Pos. 3) betätigen.

Nach Notabschaltung des Dieselmotors muss die Notstoppeinrichtung zurückgesetzt werden:

➤ Bei Betätigung des Schlagtasters am Dieselmotor:

Entriegelung des Einspritzgestänges aus Nullförderposition. Hebel (Bild 6-1/ Pos. 1) nach oben bewegen.

Bei Betätigung des Tasters am Turbolader:

Schnellschlussklappen entriegeln. Hebel (Bild 6-1/ Pos. 4) nach unten und wieder nach oben bewegen.




Bild 7-1 / Führerraumbeleuchtung




Bild 7-2 / Beleuchtung Führerpult

# 7. Beleuchtung

# 7.1 Innenbeleuchtung

#### 7.1.1 Führerraum

Die Führerraumbeleuchtung wird mit einem Taster (Bild 7-1/Pos.1) oberhalb der Einstiegstüren ein- bzw. ausgeschaltet.

## 7.1.2 Führerpult

Die Instrumentenbeleuchtung wird zusammen mit der Außenbeleuchtung mit dem Schalter "Signal- und Instrumentenbeleuchtung" (Bild 7-2 / Pos.1) am Führerpult vorne links ein- bzw. ausgeschaltet.

Über den Taster "Beleuchtung Mittelkonsole" (Bild 7-2 / Pos.2) wird die Beleuchtung der Mittelkonsole ein- bzw. ausgeschaltet.

Die Helligkeitsregelung der Fahrplanleuchte und der Instrumentenbeleuchtung erfolgt über den Dimmer "Fahrplanleuchte / Manometer" (Bild 7-2 / Pos.3).

#### 7.1.3 Maschinenraum

Die Maschinenraumbeleuchtung wird über den Kippschalter "Maschinenraumbeleuchtung" (Bild 7-3 / Pos.1) am Führerpult vorne links ein- bzw. ausgeschaltet (Wechselschaltung zwischen beiden Führerständen).




Bild 7-3 / Maschinenraumbeleuchtung

# 7.2 Signalbeleuchtung




Bild 7-4 / Signalbeleuchtung

Die Signalbeleuchtung wird mit dem Schalter "Signal- und Instrumentenbeleuchtung" (Bild 7-4 / Pos.1) am Führerpult vorne links ein- bzw. ausgeschaltet.

- Signalbild (rot oder weiß) wählen (Bild 7-4 / Pos.3).
- In Stellung "weiß" das Signallicht wählen (Bild 7-4 / Pos.2).

7 - 70

# 8. Zusatzeinrichtungen

# 8.1 Heizung

Die Führerräume werden über Heizgeräte, die unter dem Führerpult angebracht sind, geheizt.

- Kippschalter "Führerhauslüfter" bei laufendem Dieselmotor betätigen.
  - Umschaltung Luftansaugung Innenluft/Außenluft über Umstellgestänge (Hebel rechts neben Luftkanal) unter Beimannpult.

Innenluft - Hebel nach hinten drücken Außenluft - Hebel nach vorne ziehen

 Umstellung der Luftzufuhr auf Fußraum/Scheibenheizung/Führerraum über Verstellklappen (Hebel oberhalb Luftkanal) unter Beimannpult.

# 8.2 Scheibenwisch-/waschanlage

Über den Drehschalter "Scheibenwischer" wird die Scheibenwisch-/waschanlage betätigt.

Der Scheibenwischer verfügt über 3 Geschwindigkeitsstufen:

- INTERV. (Intervall)
- I (Wischen langsam)
- II (Wischen schnell)

Um die Scheibenwaschanlage zu betätigen, muss auf den Drehschalter "Scheibenwischer" gedrückt werden.

#### 8.3 Thermofach

Das Thermofach befindet sich links neben dem Führerpult in Führerraum 1. Es dient zum Kühlen oder Erwärmen von Speisen und Getränken.

➤ Kippschalter "Wärmen" oder "Kühlen" auf die gewünschte Betriebsart einstellen.




Bild 9-1 / Bremstafel

3EGH314459.BAL.de.5

# 9. Doppeltraktion

- Bei Doppeltraktion beträgt die max. zulässige Zugkraft 425 kN !
  - An beiden Lokomotiven die in Kapitel 5 und 6 genannten Arbeiten durchführen.
  - Dieselmotoren abschalten.
  - ➤ Handbremse auf der führenden Lok anlegen.
  - Lokomotiven kuppeln.
  - ➤ HB- und HL-Leitung kuppeln.
  - ➤ Mehrfachtraktionsleitung kuppeln

# 9.1 Arbeiten in der geführten Lokomotive

- Sicherstellen, dass Handbremse, indirekte Bremse und direkte Bremse gelöst sind!
  - Schlüsselschalter "Pultübernahme" einschalten.
  - Direkte Bremse in Stellung "Lösen" bringen.
  - Führerbremsventil über Schlüsselschalter abschließen.
  - ➤ Richtungswender in Stellung "0".
  - Prüfen, ob sich alle Kippschalter auf dem Führerpult in der Stellung "Aus" befinden.

#### Ausnahme:

Kippschalter "Kühlerlüfter" in Stellung "Automatik". Kippschalter "Kompressor" in Stellung "Ein".

- ➤ Sifa-Ventil (Bild 9-1 / Pos. 2) an der Bremstafel abschalten.
- ➤ Sicherstellen, dass Bremsartenwahlschalter (Elektronikschrank Führerraum 2) in Stellung "G" steht.

# 9.2 Arbeiten in der führenden Lokomotive

- ➤ Leuchttaster (orange) "Kraftstoffpumpe 1" betätigen.
- ➤ Drucktaster (schwarz) "Dieselmotor Start" betätigen.
- ➤ Leuchttaster (orange) "Kraftstoffpumpe 2" betätigen.
- ➤ Drucktaster (gelb) "Dieselmotor Start Lok 2" betätigen.
- Kippschalter "Kompressor" ist in Stellung "Ein".
- ➤ Kippschalter "Kühlerlüfter" ist in Stellung "Automatik".
- ➤ Sicherstellen, dass Bremsartenwahlschalter (Elektronikschrank Führerraum 2) in Stellung "G" steht.

#### 10. Fahrbetrieb



VORSICHT HOCHSPANNUNG! LEBENSGEFAHR!
Die Hochspannungskammer bei laufendem Dieselmotor nicht betreten!

# 10.1 Übernahme Führerpult

Schlüsselschalter "Pultübernahme" auf dem zu übernehmenden Führerpult betätigen.

Der Leuchtmelder (grün) "Führerstand aktiv" leuchtet.

# 10.2 Funktionsprüfungen vor dem Anfahren

➤ Druck der Hauptluftbehälter (unteres Manometer, roter Zeiger) prüfen.

Mindestdruck: 8,5 bar

➤ Leuchtmelder durch Betätigen des Drucktasters "Lampentest" auf dem Führerpult prüfen.

Beim Betätigen des Drucktasters müssen alle Leuchtmelder aufleuchten und die akustischen Signale "Sifa" und "Leistungsabschaltung" ertönen.



Der Leuchtmelder "Traktionsgleichrichter gestört" leuchtet nicht auf.

- ➤ Horn mit Drucktaster "Horn" auf dem Führerpult und Fußtaster unter dem Führerpult prüfen.
- Sandstreueinrichtung mit Drucktaster "Sanden" auf dem Führerpult prüfen.

- Scheibenwisch-/-waschanlage mit Drehschalter "Scheibenwischer" prüfen.
- ➤ Sifa überprüfen:
  - Richtungswender in Stellung "Rückw." oder "Vorw." bewegen.
- ➤ Funktionsprüfung Indusi durchführen.
  - Kippschalter "Indusi Freigabe" und "Indusi Befehl" gleichzeitig betätigen.
    - Alle Leuchtmelder werden angesprochen, Hupe ertönt, Zwangsbremse wird ausgelöst.
  - Führerbremsventil kurzzeitig in Schnellbremsstellung und dann wieder in Fahrtstellung bewegen, um HL-Druck wieder aufzubauen und den Indusi-Selbsttest zu beenden.
- > Signal- und Instrumentenbeleuchtung mit Schalter "Signalund Instrumentenbeleuchtung" einschalten.
- Maschinenraumbeleuchtung mit Kippschalter "Maschinenraumbeleuchtung" einschalten.

# 10.3 Bremsprobe



#### **VORSICHT LEBENSGEFAHR!**

Die Bremsprobe muss vor jeder Fahrtaufnahme durchgeführt werden.

- > Prüfen, ob Handbremse angelegt ist.
- ➤ Prüfen, ob Führerstand aktiv ist. Leuchtmelder (grün) "Führerstand aktiv" leuchtet.
- ➤ HL-Leitung auffüllen.
  - Hebel des Führerbremsventil in Stellung "SB" bringen.
  - Danach Hebel in Stellung "Fahren" bringen.
     HL-Druck muss 5 bar betragen (gelber Zeiger, unteres Manometer)
- ➤ Dichtigkeitsprüfung durchführen.
  - Hebel des Führerbremventils in eine beliebige Betriebsbremsstellung bringen.
  - Führerbremsventil abschließen.
  - Druckabfall HL-, HB- und C-Druck an Manometern beobachten.
  - Führerbremsventil wieder aufschließen.
- ➤ Funktionsprüfung der indirekten Bremse durch Druckabsenkung in der Hauptluftleitung um 0,8 bar durchführen (Betriebsbremse ohne E-Bremssteller). Wirksamkeit durch Beobachten der Manometer prüfen.
  - Bremse ohne Füllstoß in der Fahrtstellung des Führerbremsventils lösen.
  - Lösezustand an den Manometern feststellen.
- Funktionsprüfung der Zusatzbremse (direkte Bremse) durchführen. Wirksamkeit durch Beobachten der Manometer prüfen.
  - Zusatzbremse lösen
  - Lösezustand an den Manometern feststellen.

- ➤ Funktionsprüfung E-Bremse durchführen.
- ➤ Kippschalter "Dynamische Bremse" in Stellung "Ein" bewegen.
- ➤ E-Bremssteller mit Führerbremsventil kuppeln.
- ➤ Betriebsbremsung mit Führerbremsventil ausführen.
  - LM "Leistungsabschaltung" leuchtet kurz auf.
  - Dieselmotordrehzahl steigt auf ca. 830 U/min (Fahrstufe 10).
     HL-Druck wird abgesenkt.
  - am oberen Manometer (Bremszylinderdruck) darf kein Druck angezeigt werden.
  - LM "Leistungsabschaltung" leuchtet nach 7 s.
  - Dieselmotordrehzahl sinkt auf Leerlaufdrehzahl.
  - am oberen Manometer (Bremszylinderdruck) wird der wirksame vorgesteuerte Bremszylinderdruck angezeigt.
- Hebel des Führerbremsventils wieder in Stellung "Fahren" bewegen.
- Handbremse lösen.
- ➤ Fahrschalter betätigen. Triebfahrzeug mit geringer Leistung in Bewegung setzen, ohne Leistung rollen lassen und eine Haltebremsung mit der Zusatzbremse durchführen.
- Handbremse anlegen.
- Bei Führerraumwechsel Prüfung der direkten und indirekten Bremse im anderen Führerraum unter Beobachtung der Manometer durchführen.

### 10.4 Fahren



Die Höchstgeschwindigkeit der Lokomotive beträgt 120 km/h.

- Den Dieselmotor erst bei einer Kühlwassertemperatur von 50°C
   voll belasten.
  - Richtungswender in Stellung "V" (Vorwärts) oder "R" (Rückwärts) bewegen.
  - ➤ Zugdaten eingeben (siehe 10.6.1).
  - Hebel des Führerbremsventils in Stellung "Fahren" bewegen.
  - ➤ Handbremse lösen.
  - > Zusatzbremse lösen.
  - Fahrschalter in Stufe "1" bewegen.

Beim Auf- bzw. Abschalten so lange in der Fahrstufe "1" verbleiben, bis keine Zu- oder Abnahme des Generatorstroms mehr erfolgt.

Das weitere Auf- bzw. Abschalten erfolgt stufenweise. Wartezeiten beim Aufschalten von Fahrstufe zu Fahrstufe:

- 1 5 ca. 2s 5 - 10 ca. 3s
- 10 15 ca. 5s
- Während des Fahrbetriebs den grünen Bereich des Amperemeters (Generatorstrom) nicht länger als 3 min überschreiten.
- Bei stillstehendem Fahrzeug die Fahrmotoren nicht länger als 5 s belasten, um Kommutatorschäden zu vermeiden.
  - Bei Schleudervorgängen, die vom Schleuderschutz nicht schnell genug erkannt werden (LM "Leistungsabschaltung" leuchtet und Impulston der Schleuderschutzhupe ertönt) in eine niedrigere Fahrstufe schalten und ggf. kurzzeitig sanden (nicht in schleudernde Achsen)

- Im Bedarfsfall bei schlechten Schienenverhältnissen Drucktaster (schwarz) "Sanden" auf dem Führerpult betätigen.
- ➤ Wird weniger Zugkraft benötigt, den Fahrschalter in eine niedrigere Fahrstufe zurückschalten.

# 10.5 Sicherheitsfahrschaltung (Sifa)



Die Sifa ist erst ab einer Geschwindigkeit > 0 km/h wirksam

Die Lokführer-Überwachung erfolgt über

- · den Sifa-Fußtaster unter dem Führerpult oder
- den Sifa-Taster am Schiebefenster.
- ➤ Ab einer Geschwindigkeit > 5 km/h muss der Fußtaster ständig betätigt werden und innerhalb von 30 s kurz losgelassen werden.
  - Ein Taster wird länger als 30 s betätigt

Wird der Fußtaster innerhalb von 30 s nicht losgelassen, erfolgt sofort eine optische Warnung; der Leuchtmelder (gelb) "Sifa" auf dem Führerpult leuchtet.

Erfolgt nach 2,5 s keine Reaktion (Loslassen des Tasters), wird eine akustische Warnung erzeugt. Erfolgt auch nach der akustischen Warnung keine Reaktion, wird nach weiteren 2,5 s eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand eingeleitet.

· Keine Betätigung eines Tasters

Erfolgt nach 2,5 s keine Reaktion (Betätigen eines Tasters), wird eine akustische Warnung erzeugt. Erfolgt auch nach der akustischen Warnung keine Reaktion, wird nach weiteren 2,5 s eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand eingeleitet.

10 - 80

DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

### 10.6 Indusi

Die induktive Zugbeeinflussung Indusi ist ein punktförmiges Zugsicherungssystem. Sie überwacht die Reaktionen des Triebfahrzeugführers auf "Halt" zeigende Hauptsignale bzw. bei Vorsignalen in Warnstellung. Reagiert der Triebfahrzeugführer falsch oder gar nicht, wird eine Zwangsbremsung ausgelöst.

Die I60R-Anlage befindet sich im Elektronikschrank in Führerraum 2.

Durch Verlegen des Richtungswender in Stellung "Vorwärts" wird die Indusi wirksam geschaltet.




Bild 10-1 / Bedienfeld der I60R-Anlage

### Eingabe der Triebfahrzeugführernummer

Auswahltaste auf dem Bedienfeld der I60R-Anlage drücken.

Alle Segmente des Display leuchten für 5s auf. Danach erscheint bei der ersten Ziffer von links ein Punkt, der anzeigt, dass die Eingabe der Triebfahrzeugführernummer (TF.-Nr.) möglich ist.

- ➤ 6-stellige Triebfahrzeugführernummer mit den Daumenradschaltern einstellen.
- Übernahmetaste drücken.

Die Tf.-Nr. ist gespeichert und wird im Display angezeigt. Der blaue Leuchtmelder auf dem Führerpult zeigt Dauerlicht.

# Eingabe der Zugart

Auswahltaste erneut drücken.

Der Auswahlpunkt springt auf die zweite Ziffer.



Die Eingabe der Zugart ist nur erforderlich, wenn eine andere als die vorgegebene Zugart eingestellt werden muss.

Zugart mit den Daumenradschaltern einstellen.

Mit den beiden linken Daumenradschaltern wird die Bremsart und mit den drei rechten Daumenradschaltern wird der Wert der Bremshundertstel eingegeben

Übernahmetaste drücken.

# Eingabe der Zugnummer

Auswahltaste erneut drücken.

Der Auswahlpunkt springt auf die dritte Ziffer.

➤ Zugnummer eingeben.

Die Zugnummer wird mit den fünf rechten Daumenradschaltern eingestellt.

Übernahmetaste drücken.

### **Anzeige von Uhrzeit und Datum**

- Auswahltaste erneut drücken. Die Uhrzeit wird angezeigt.
  Der Auswahlpunkt springt auf die vierte Ziffer.
- Auswahltaste erneut drücken. Das Datum wird angezeigt.Der Auswahlpunkt springt auf die fünfte Ziffer.



Uhrzeit und Datum können nicht durch Daumenradschalter verändert werden.

#### 10.7 Funk

Die Lokomotiven sind mit einer Zugfunkanlage MESA ausgerüstet.

>

### 11. Abstellen der Lokomotive

# 11.1 Kurzzeitiges Abstellen

- Fahrschalter in Stellung "0" bewegen.
- ➤ Richtungswender in Stellung "0" bewegen.
- Direkte Bremse anlegen.
- Handbremse anlegen.

# 11.2 Betriebsfähiges Abstellen

- ➤ Fahrschalter in Stellung "0".
- Richtungswender in Stellung "0".
- Handbremse anlegen.
- Dieselmotor erst bei einer Kühlwassertemperatur von ca. 70°C abschalten (ca. 10 min ohne Last laufen lassen).
  - Dieselmotor abschalten.
     Leuchttaster "Kraftstoffpumpe 1" betätigen.
  - ➤ Nicht benötigte Beleuchtung ausschalten.
  - Hauptschalter (Maschinenraum Gang 2) in Stellung "AUS" bringen.



Den Hauptschalter nicht sofort nach Abschaltung des Dieselmotors ausschalten. Schmierölvorpumpe läuft noch für 60 s nach Abschaltung des Dieselmotors nach.

Startzeit des Vorwärmvorgangs am Bedienfeld der Vorwärmanlage (Führerraumrückwand FR2) einstellen (siehe 5.7).



Die Startzeit des Vorwärmvorgangs erst einstellen, nachdem der Hauptschalter ausgeschaltet wurde.

Durch Ausschalten des Hauptschalters wird die Startzeit gelöscht!

### 12. Abschlussdienst



# VORSICHT LEBENSGEFAHR! Die folgenden Arbeiten nur bei abgestelltem Dieselmotor durchführen!

- > Vor der Fahrt in den Lokschuppen
  - Diesel-Kraftstoff (siehe 5.2.2) und
  - Sandvorrat ergänzen.

#### Führerraum

- Direkte Bremse anlegen.
- ➤ Alle Kippschalter auf beiden Führerpulten in Grundstellung (Aus) bringen.

#### Ausnahme:

- Kippschalter "Kompressor" bleibt in Stellung "Ein".
- Kippschalter "Kühlerlüfter" bleibt in Stellung "Automatik".
- Führerbremsventil abschließen.
- ➤ Alle Fenster schließen

#### Maschinenraum

- Kühlwasserstand prüfen (siehe 5.2.3).
- Ölstand Dieselmotor prüfen (siehe 5.2.4).
- ➤ Ölstand Ölbadluftfilter prüfen (siehe 5.2.5).
- ➤ Ölstand Kompressor prüfen (siehe 5.2.6).
- Hauptschalter ausschalten.

- ➤ Füllstand Fettbehälter Spurkranzschmierung prüfen (siehe 5.2.7).
- ➤ Ölstand Dieselmotorregler prüfen (siehe 5.2.8).
- ➤ Füllstand des Differenzdruckwächters (Kurbelgehäusedruck) kontrollieren.

  Liegt der Flüssigkeitsstand mehr als 5 mm WS unter dem normalen Stand (0), Wartungspersonal informieren (Flüssigkeit bei Wartung nachfüllen).
- Sichtprüfung der E-Bremse durchführen.
- Kontrolle auf Undichtigkeiten im Kühlwasser-, Öl-, Kraftstoffkreislauf und in der Druckluftanlage.
- ➤ Umweltbehälter auf Überfüllung prüfen (Motorwanne auf Flüssigkeitsansammlung prüfen).
- Jalousien schließen, wenn manuell geöffnet.

#### Kontrollgang

- Laufwerkskontrolle:
  - Schmierfilze der Tatzlager pr

    üfen.
  - Sichtprüfung der Radreifen durchführen.
  - Radsatzlager besichtigen.
  - Zustand Bremsklötze besichtigen.
  - Dämpfer besichtigen.
- Puffer, Zug- und Stoßeinrichtung besichtigen.
- Kontrollgang um die Lokomotive durchführen
- Einstiegstüren verriegeln.
- Lok an Fremdeinspeisung anschließen.
- Vorwärmanlage einstellen.

### 13. Sonderfälle im Betrieb

# 13.1 Abschleppen der Lokomotive

Die max. zulässige Abschleppgeschwindigkeit beträgt 120 km/h.

#### Folgende Schlepparten sind möglich:

- Schleppfahrt mit Bordnetz und HB-Druck
- Schleppfahrt mit Bordnetz und ohne HB-Druck (nur HL-Druck)
- Schleppfahrt ohne Bordnetz und mit HB-Druck
- Schleppfahrt ohne Bordnetz und ohne HB-Druck als gebremster Wagen
- Schleppfahrt ohne Bordnetz und ohne HB-Druck als ungebremster Wagen (bei defekten Bremszylindern)
- Schleppfahrt ohne Bordnetz, HL- und HB-Druck (Rangieren im Depot)

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5




Bild 13-1 / Bremstafel

3EGH314459.BAL.de.5

# 13.1.1 Schleppfahrt mit Bordnetz und HB-Druck als gebremster Wagen



# VORSICHT LEBENSGEFAHR! Die Lok gegen Wegrollen sichern. Hemmschuhe unterlegen!

- Handbremse anlegen.
- Richtungwender in Stellung "0".
- ➤ Beide Führerbremsventile abschließen.
- ➤ Die Lok mit der Schlepplok kuppeln.
- Druckluftschläuche der Hauptluft- und Hauptluftbehälterleitung mit dem Schleppfahrzeug kuppeln.
- ➤ Hauptschalter (Maschinenraum Gang 2) einschalten.
- ➤ Fahrschalter in Führerraum 1 und 2 in Stellung "0" bringen.
- ➤ Direkte Bremse absperren. Absperrhahn "Direkte Bremse" (Bild 13-1 / Pos. 3) auf der Bremstafel waagerecht stellen.
- ➤ Das Sifa-Ventil auf der Bremstafel (Bild 13-1 / Pos. 2) absperren (nach rechts legen)
- Falls erforderlich, das Zugschlusssignal einschalten.
- Handbremse lösen.
- Vor dem Anfahren der Schlepplok, Hemmschuhe entfernen.
- Bremsprobe durchführen.




Bild 13-2 / Bremstafel

# 13.1.2 Schleppfahrt mit Bordnetz und ohne HB-Druck (nur HL-Druck) als gebremster Wagen



VORSICHT LEBENSGEFAHR!

Die Lok gegen Wegrollen sichern. Hemmschuhe unterlegen!

- ➤ Handbremse anlegen.
- ➤ Richtungwender in Stellung "0".
- Beide Führerbremsventile abschließen.
- ➤ Die Lok mit der Schlepplok kuppeln.
- Druckluftschlauch der Hauptluftleitung mit dem Schleppfahrzeug kuppeln.
- ➤ Hauptschalter (Maschinenraum Gang 2) einschalten.
- ➤ Fahrschalter in Führerraum 1 und 2 in Stellung "0" bringen.
- ➤ Direkte Bremse absperren. Absperrhahn "Direkte Bremse" (Bild 13-2 / Pos. 3) auf der Bremstafel waagerecht stellen.
- Das Sifa-Ventil auf der Bremstafel (Bild 13-2 / Pos. 2) absperren (nach rechts legen)
- ➤ Absperrhahn "Schleppbetrieb" (Bild 13-2 / Pos. 1) auf der Bremstafel senkrecht stellen.
- Falls erforderlich, das Zugschlusssignal einschalten.
- Handbremse lösen.
- ➤ Vor dem Anfahren der Schlepplok, Hemmschuhe entfernen.
- ➤ Bremsprobe durchführen



Es ist nur ein maximaler C-Druck von 5,0 bar vorhanden.

DaimlerChrysler Rail Systems GmbH




Bild 13-3 / Bremstafel

# 13.1.3 Schleppfahrt ohne Bordnetz und mit HB-Druck als gebremster Wagen



# VORSICHT LEBENSGEFAHR! Die Lok gegen Wegrollen sichern. Hemmschuhe unterlegen!

- Handbremse anlegen.
- Richtungwender in Stellung "0".
- Beide Führerbremsventile abschließen.
- ➤ Die Lok mit der Schlepplok kuppeln.
- Druckluftschläuche der Hauptluft- und Hauptluftbehälterleitung mit dem Schleppfahrzeug kuppeln.
- ➤ Direkte Bremse absperren. Absperrhahn "Direkte Bremse" (Bild 13-3 / Pos. 3) auf der Bremstafel waagerecht stellen.
- Das Sifa-Ventil auf der Bremstafel (Bild 13-3 / Pos. 2) absperren (nach rechts legen)
- Falls erforderlich, das Zugschlusssignal einschalten.
- Handbremse lösen.
- Vor dem Anfahren der Schlepplok, Hemmschuhe entfernen.
- Bremsprobe durchführen.

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5




Bild 13-4 / Bremstafel

3EGH314459.BAL.de.5

# 13.1.4 Schleppfahrt ohne Bordnetz und ohne HB-Druck als gebremster Wagen



# VORSICHT LEBENSGEFAHR! Die Lok gegen Wegrollen sichern. Hemmschuhe unterlegen!

- > Handbremse anlegen.
- Richtungwender in Stellung "0".
- Beide Führerbremsventile abschließen.
- ➤ Die Lok mit der Schlepplok kuppeln.
- Druckluftschlauch der Hauptluftleitung mit dem Schleppfahrzeug kuppeln.
- ➤ Direkte Bremse absperren. Absperrhahn "Direkte Bremse" (Bild 13-4 / Pos. 3) auf der Bremstafel waagerecht stellen.
- ➤ Das Sifa-Ventil auf der Bremstafel (Bild 13-4 / Pos. 2) absperren (nach rechts legen)
- Absperrhahn "Schleppbetrieb" (Bild 13-4 / Pos. 1) auf der Bremstafel senkrecht stellen.
- Handbremse lösen.
- ➤ Vor dem Anfahren der Schlepplok, Hemmschuhe entfernen.
- Bremsprobe durchführen.



Es ist nur ein maximaler C-Druck von 5,0 bar vorhanden.




Bild 13-5 / Bremstafel

3EGH314459.BAL.de.5

13.1.5 Schleppfahrt ohne Bordnetz und ohne HB-Druck als ungebremster Wagen (bei defekten Bremszylindern oder Übergangsschläuchen)



VORSICHT LEBENSGEFAHR!

Die Lok gegen Wegrollen sichern. Hemmschuhe unterlegen!



VORSICHT LEBENSGEFAHR! Die Lok nur mit angehängter Bremslok schleppen.

- ➤ Handbremse anlegen.
- ➤ Richtungwender in Stellung "0".
- > Beide Führerbremsventile abschließen.
- Die Lok mit der Schlepplok kuppeln.
- Druckluftschlauch der Hauptluftleitung mit dem Schleppfahrzeug kuppeln.
- Absperrhähne "Bremszylinder Drehgestell 1" (Bild 13-5 / Pos. 4) und "Bremszylinder Drehgestell 2" (Bild 13-5 / Pos. 5) auf der Bremstafel schließen (Knebel waagerecht).
- Handbremse lösen.
- Vor dem Anfahren der Schlepplok, Hemmschuhe entfernen.
- Bremsprobe durchführen.




Bild 13-6 / Bremstafel

Ausgabe: 01 Datum: 11/00

3EGH314459.BAL.de.5

# 13.1.6 Schleppfahrt ohne Bordnetz, HL- und HB-Druck (Rangieren im Depot)



VORSICHT LEBENSGEFAHR! Die Lok gegen Wegrollen sichern. Hemmschuhe unterlegen!

- ➤ Handbremse lösen.
- ➤ Absperrhähne "Bremszylinder Drehgestell 1" (Bild 13-6 / Pos. 4) und "Bremszylinder Drehgestell 2" (Bild 13-6 / Pos. 5) auf der Bremstafel schließen (Knebel waagerecht).

### 13.2 Verhalten im Brandfall



# **VORSICHT LEBENSGEFAHR!**

Vorrangig gelten die Vorschriften des Betreibers zur Meldung des Brandes und zu den einzuleitenden Rettungsmaßnahmen.

Wird ein Brand bemerkt, so sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Ruhe und Besonnenheit bewahren.
- Rettung von Menschen hat Vorrang vor allen anderen Aufgaben.
- ➤ Wenn möglich über den Funk einen Notruf absetzen.
- ➤ An geeigneter Stelle anhalten und den Zug sichern.
- Nicht in Unterführungen und Tunneln halten.
- > Bei kleineren Bränden den Handfeuerlöscher verwenden.

# 13.3 Maßnahmen bei starkem Regen und Schneefall

Motorluftansaugung auf beiden Seiten der Lok von Außenluftansaugung auf Innenluftansaugung umstellen.




Bild 13-7 / Umschaltung Luftansaugung




Bild 13-8 / Bremstafel

3EGH314459.BAL.de.5

# 13.4 Störung Indirekte Bremse



#### **VORSICHT LEBENSGEFAHR!**

Bei Störungen der indirekten Bremse muss die Lokomotive abgeschleppt werden.

- ➤ Absperrhahn am Ke-Ventil (Bild 13-8 / Pos.8) schließen (Hebel waagerecht).
- ➤ Lokomotive abschleppen (siehe Kap. 13.1).

# 13.5 Störung Direkte Bremse



#### **VORSICHT LEBENSGEFAHR!**

Bei Störungen der direkten Bremse muss die Lokomotive abgeschleppt werden.

- ➤ Absperrhahn "Direkte Bremse" (Bild 13-8 / Pos.3) schließen (Knebel waagerecht).
- ➤ Lokomotive abschleppen (siehe Kap. 13.1).

Ausgabe: 01 Datum: 11/00 3EGH314459.BAL.de.5